さくいん/著作権など

	お手入れガイドチャンネル ガイドチャンネル 外部入力自動録画 (EXT LINK) 画質選択 コマ送り/コマ戻し 再生する	.19 .26 .34
a	#1490 静止画 ガレイリスト SD動画 残量に合わせて録画する	.28 .38
	(ぴったり録画)	51 .20 .51 .52 .26
	番上画	48 .38 43 .56 .52 .29
æ	サード	.35 .51 .50 .40 .48 .38
(3)	タイムワープ 44、 チャンネル設定 44、 チャンネル設定 5ャンネルの微調整 ディスク管理 7ィスクの再生方法(画面設定) 7レビと接続 7レビを本機のリモコンで操作する 1早送り/早戻し (サーチ) 1月再生 7ァイナライズ 48、 フォーマット	.24 .18 .19 .48 .34 .15 .29 .29
	フォーマット カード HDD/DVD-RAM	.40 .48

	プレイリスト	20
	プレイリスト	00
	プログラムナビ	28、36
	プログレッシブ	
	設定	35
	接続	
	1女小し	
	対応テレビ	5/
	プロテクト(書き込み禁止)	
	カード	10
	カートリッジ	10
	ディスク	
	番組	
	別売品	13
	編集	
	静止画	40
	番組	
	プレイリスト	
	SD動画	42
	ポジションメモリー	29
	ホームターミナル	15
	マーカー	
6	マニュアルスキップ	
P	用語解説	5/
	予約の確認・変更・取消し	27
6	リージョン番号	10
	リピート再生	
	リモコンモード	5 55
	リリーフ (代替)録画	
	録画する	
	録画制限	23
	録画中に再生する	24
	追っかけ再生/同時録画再生	/
	タイムワープ	,
		00
	録画モード (画質と録画時間)	23
e	ワンタッチダビング	44
B	BSアンテナ設定	16
	BSデジタル放送	14
	BS電源	16
	CATV	
	CSデジタル放送	14、26
	DP0F	57
	DV入力自動録画	47
	DVD-R	
	i-Linkケーブル	
T.		
Ų	JPEG	
M	MP3	
	MPEG4	
P	PBC付ビデオCD	57
	PCカード	10、32
9	SDカード	10、32
	SD動画	
	TIFF	32、57

DVD関連情報は、当社ホームペー ジをご覧ください。 http://panasonic.jp/dvd/index.html

- ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レン タルすることは法律により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、 米国と日本の特許技術と知的財産権によって保 護されています。この著作権保護技術の使用に は、マクロビジョン社の許可が必要です。また、 その使用はマクロビジョン社の特別な許可がな い限り、家庭での使用とその他一部のペイパー ビューでの使用に制限されます。この製品を分 解したり、改造することも禁じられています。

- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のラ イセンスに基づいて生産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTSデジタルアウト」 はDTS社の商標です。
- MPEG Audio Layer3音声圧縮技術 は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。
- SDロゴは商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック 体は、財団法人日本規格協会を中心に制 作グループが共同開発したものです。許 可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種 名称、会社名、商品名などは各社の登 録商標または商標です。
- あなたが録画・録音したものは、個人とし て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。なお、この商 品の価格には、著作権法の定めにより、私 的録画補償金が含まれております。

お問合せ先:(社)私的録画補償金管理協会 ☎ 03-3560-3107(代)

この取扱説明書は エコマーク認定の 再生紙を使用して います。

相談ください。



愛情点検

長年ご使用のDVD ビデオレコーダーの点検を!

TIFF.



こんな症状は ありませんか

煙が出たり、異常なにおいや音がする 映像や音声が出ないことがある 正常に動作しないことがある

商品に破損した部分がある

その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検をご

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	 販 売	ι⊨	4				
品 番	DMR-E10)OH	り 販売	占	10	☎ ()	_	

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号


RQT6985-1S F0603MH5024

Panasonic®

_ · _ · _ • Ш Ш

DVDビデオレコーダー 取扱説明書

BE DMR-E100H



ンターネットまたは郵送での登録が可能です。詳しくは、同梱の「ユーザー登録カード」をご覧ください。

このたびは、DVDビデオレコーダーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。











- ■ご使用の前に「安全上のご注意」(©36~7ページ)を必ずお読みください。
- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。



上手に使って上手に節電



DVD

楽しさひろがる 便利な機能 いろいろ...

追っかけ再生



ダビング、編集、再生できます

応機器)などで見ることができます。

HDDに番組を録画するときにSD動画(MPEG4)でも同時

に録画できます(© 22ページ)。SDカードにダビング

(© 44ページ)すると、当社製ビデオカメラ (SD動画対

今後発売される当社製ビデオカメラなどで録画したSD動画

(MPEG2)も本機にダビング(© 44ページ)できます。

同時録画再生

昨日の番組を見たい

タイムワープ

録画や再生中に 好きなところから見たい

デジタルビデオカメラからの

DV入力自動録画

プレイリストも自動で作 成するので、シーン作成 の手間が省けます(©

47ページ)。

デジタルカメラなどの SD動画(MPEG4)を

静止画(JPEG、TIFF)を

複製、編集、再生できます

大容量のHDDやDVD-RAMに複製できます (© 40ページ)。

テレビの大画面で再生できます(© 32ページ)。 家庭用プリンターや写真店で自動プリントする ためのDPOF設定ができます(© 40ページ)。

ダビング(複製)・再生 できるカード

1 2 3 SDメモリーカード SDカードスロットに 直接入れられます。 マルチメディアカード

コンパクトフラッシュ - PCカードスロット にアダプター (TYPE のPCカー スマートメディア ドアダプター)経由

で入れられます。

PCカードスロット

に直接入れられます。

xDピクチャーカード

マイクロドライブ

メモリースティック

ATA Flash メモリーカード モバイル ハードディスク

1 静止画(JPEG、TIFF)の複製、編集、再生ができます。

2 SD動画のダビング、編集、再生ができます 「SD動画(MPEG2)はダビングのみできます 1。

- 3 miniSD™カードを本機で使用する場合は、専用の miniSD™アダプターに必ず装着してご使用ください。 4 SDメディアストレージ(別売)で記録したもの。 静止画(JPEG、TIFF)の複製と再生、SD動画
- (MPEG4)のHDDやDVD-RAMへのダビング(複製) と再生、SD動画(MPEG2)はダビングのみできます。 「1~4x高速対応」のディスクに対応しています。

録画・再生・ダビング (複製)できるディスク

内蔵ハードディスク

120GB HDD:

最大約160時間録画可能 (EPモード時) 最大250番組 1番組最大6時間

DVD-RAM

最大約12時間録画可能 (両面ディスクで カートリッジなし EPモード時。

DVD-RAM

カートリッジ付

両面への連続録画は できません) 最大99番組 1番組最大6時間

(12 cm / 8 cm)

DVD-R 5

再生できるディスク

DVDオーディオ (12 cm / 8 cm)

SVCD

PD など

DVDビデオ

音楽CD (MP3 ⁶)

ビデオCD

Photo-CD

SACD

使えないディスク

2.6GB/5.2GB DVD-RAM(12cm) DVD RW 3.95GB/4.7GB DVD-R for Authoring 本機以外の機器で記録し、ファイナライズされて いないDVD-R PAL方式で記録されたディスク リージョン番号「2」、ALL」以外の DVDビデオ DVD-ROM DVD-RW +RW CD-ROM CDV CD-G

CVD

MV-Disc

ハードディスク **HDD内蔵** だから...

DVD-R(最大) 24倍速記録 (EPモード時)

> 高速記録対応のDVD-Rを使えば、HDDか らDVD-Rへ最大24 倍速の高速記録ができ ます(EPモードで録画 した、音声がDolby Digitalの番組)。 HDDに録りためた番 組も、すばやくDVD-Rに残せます。



(くわしくは『愛 22ページ) チャンネル

録画は...

チャンネルを

選んで

押すだけ!



再生は...

6 録音後、ファイナライズされた音楽用CD-R、 CD-RWが再生できます。 **2**RQT6985

もくじ

ご確認と接続・設定



安全上のご注意	6
各部のはたらき	8
付属品	8
お手入れ	9
HDDの取扱い	9
本機で使えるディスクとカード	10

_6	= 1
進人	
SEY	FE .


テレビ・ビデオと接続する12
別売品1
BSデジタルまたはCSチューナーと接続する 1 4
ホームターミナルと接続する1
アンプと接続する1

BSアンテナを設定する	16
受信チャンネル / テレビを設定する	18
市外局番チャンネル一覧	20

使ってみよう



録る



予約の確認・変更・取消し27

見る

録画した番組などを再生する28
再生中の便利な使い方29~3~
SD動画(MPEG4)や
静止画(JPEG、TIFF)を再生する…32
ディスクの再生方法を設定する34
作る

番組を編集する(プログラムナビ)	.36
プレイリストを作成/再生/編集する	.38
浄止画(JPEG、TIFF)を編集する	.40
SD動画(MPFG4)を編集する	42

ダビング

HDDやDVD、カードから
ダビング(複製)する44
ビデオなどからダビングする46

ディスク管理48
タイトル入力50
情報表示/時刻合わせ51
初期設定を変える52
リモコンの設定55

困ったとき



必要なとき

主な仕様	.56
用語解説	.57
プログレッシブ対応テレビのご紹介	.57
Q & A	.58
エラーメッヤージ	5.9

故障かな!?

故障かな!?	60
保証とアフタ	ーサービス62
さくいん	裏表紙
著作権など	

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。
本機の使用中、万一何らかの不具合に

音のエチ 特に静かな夜間には ケット シンボル ヘッドホンをご使用に マーク

万一何らかの不具合により、録画 や編集ができなかった場合の内容(データ)の保証 や損失、直接・間接の損害につきましては、当社は 責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 確認

接続

設定

録る

見る

作る

ダビング

故障 かな!?

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい ます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意 喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

♪ 警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない


傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せ たり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、火災・感電・ ショートの原因になります。 抜くときは、プラグを持ちまっすぐ 抜いてください。

コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は 定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。電源プラグを抜き、 乾いた布でふいてください。 長期間使用しないときは、電源プ ラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線や 機器、電源プラグに触れない







感電の原因になります。

ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、 火災・感電の原因にな ります。

機器の上に液体の入った容器や 金属物を置かないでください。 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の原 因になります。

分解禁止

内部の点検や修理は、販 売店へご依頼ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



誤って飲み込む恐れが あります。

万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは、電源 プラグを抜く



機器内部に金属や水、 異物が入ったとき 煙や異臭、異音が出 電源プラグ たり、落下、破損した

を抜く とき

そのまま使用すると、火災・感電 の原因になります。

販売店にご相談ください。

! 注意

設置・接続について

異常に温度が高くなる ところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。 直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重い ものを載せない 高い場所、水平以外の 場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

屋外アンテナの設置・工事 は自分でしない




強風でアンテナが倒れ た場合に、感電やけが の原因になることがあ ります。

設置・工事は販売店にご相談くだ さい。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器のケー スが変形したり、火災の原因にな ることがあります。

後面の内部冷却ファンをふさがな いでください。

油煙や湯気の当たるところ や湿気やほこりの多い ところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。

たばこのけむりなども機器の故障 の原因になることがあります。

ご使用について

長期間使わないときや、 お手入れのときは、電源 プラグを抜く



電源プラグ を抜く

通電状態で放置、保管すると、絶 縁劣化、ろう電などにより、火災の 原因になることがあります。 ディスク保護のため、ディスクも取 り出しておいてください。

ディスクトレイに指を入れ、 はさまれないように注意する





閉まるときにはさまれて、けがの 原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとす ると、コードが傷つき、火災・感電 の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因に なることがあります。

乾電池について

電池は誤った使い方をしない



⊕ と ○ は逆に入れない

新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない 乾電池は充電しない

加熱・分解したり、水や火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 被覆のはがれた電池は使用しない 乾電池の代用として充電式電池を使用しない

長期間使用しないときは、取り出しておいてください。 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になるこ とがあります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

各部のはたらき/付属品

DVD テレビ

GJ-F BSFVE) DVD

2

 $\binom{\circ}{5}$

8

(11)

一時停止

ш

決定

イコマ戻し コマ送り マニュアルスキッブ タイムワーブ

表示切換 イマーカー ダビング 録画モード

画面設定 ポジションメモリー 音声 自動CM早送り

Panasonic

予約/確認 タイマー切/人 消去 録画

H4 | >>1

プログラムナビ

トップメニュー

機能選択

7

DVD I Iテレビ

HDD DVD

3

6

9

12

44 >>

再生/1.3倍速

▶

プレイリスト

メニュー

リターン

テレビ 入力

\\

リモコン

DVD/テレビ電源

Gコード予約(25)

テレビのBSチャンネルを選ぶ このボタンを押した後、10秒以内に 数字ボタンを押します。

•BS13chは[10/0]、BS15chは[12] を押してください。

入力を取り消す

録画や再生時の基本操作

機能メニュー / ディスクメニューを表示 (例:[機能選択]を押したとき) 選ばれているドライブを表示



見たいところを指定する(30)

録画・予約録画・ダビング

録画・再生時の情報を表示する(51)-

ディスクの再生方法を設定(34)-

再生する位置を記憶させる(29、35)

音声を切り換える(30)-

CMを飛ばして再生する(30)

()内の数字は参照ページです。

本機/テレビ操作の切り換え このリモコンでテレビも 操作できます。(55)

HDD/DVD切り換え(22) (ドライブ切り換え) DVD(L1,L2,L3,DV)

テレビ(ビデオ1、ビデオ2など) 入力切り換え

チャンネルを順に選ぶ

(チャンネルや曲番など)直接選ぶ (Gコードなど)番号を入力する


テレビの音量調整

メニュー画面で選択/決定する




メニュー画面で前の画面に戻る


リモコンの準備














本体

PCカードを入れる

@000

SDカード

を入れる

リモコン

受信部

電源

ビデオカメラ

などを接続する

本体背面は

☞12ページ

再生中

録画/再生中


ディスクの種類

デジタルビデオ(DV)

カメラなどを接続する

何を再生しているかを表示

●REC:録画する



TRACK:トラック

使っているカードを表示

:プログラム(番組)

D.MIX DVDオーディオの3ch 外部入力自動録画 以上の音声が2chに ダウンミックス可能で あることを表示 電源切時に点滅

DVDに切り換える

OPENIOSE RE-ES RE-ES

100 may (COLUMN | 10 may 1 may

先に送る

前に戻す

再生する

停止する

録画しながら再生中点灯

タイムワープ

REC MODE:録画モードを選ぶ

CH **~** :チャンネルを選ぶ

ERASE:録画した番組などを消す

TIMER REC●:タイマー予約を入切する

EXT LINK:外部入力自動録画

(読み込み時点滅) DVD緑画中点灯

HDDに切り換える

HDD録画中点灯

(HDDの休止時や、

休止状態から起動時に点滅)

ディスクトレイを開閉する

ディスクトレイ

SD動画(MPEG4) 録画モード を同時録画できる 場合(🖾 52 ページ「MPEG4 録画モード」)に点灯

MPEG4表示

XP SP LP EP DVD

予約録画待機 録画再生時間など情報表示

チャンネル BS(アナログ)やCATV(ケーブルテレビ)受信時

お手入れ

録画/再生用レンズが汚れたとき 長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常 な録画・再生ができなくなることがあります。 使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、 DVD-RAM/PD レンズクリーナー(©で13ページ) でほこりなどの除去をおすすめします。使いかたは、 レンズクリーナーの説明書をお読みください。 クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。

お手入れ/HDDの 取状

本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

HDDの取り扱い

本機に内蔵のHDDが損傷しないよう、次の内 容を守ってください。(記録内容の損失や動作の 中断、ノイズの記録などの原因になります。)

動作中

電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレー カーを切ったりしない

振動や衝撃を与えたり、本機を動かしたりしない 動かすときは、

電源を「切」表示窓から「BYE」が消える)にし、 電源プラグをコンセントから抜き、

2分以上待ってから、動かす

通電中、HDDは高速回転しています。回転による音 や振動は故障ではありません。

停電などが起こったときは

録画、再生中の内容(SD動画の内容も含む)が損な われる可能性があります。

大切な映像の保存のために

HDDに記録されたもので保存しておきたい内容は、 DVD-RAMやDVD-Rへのダビング(複製)をおすすめします。

表示窓に「HDD SLEEP」が表示されたときは HDDの寿命を延ばすため、HDDが自動的に休止状態 になりました(本体の[HDD]が点滅してから消灯)。 [HDD]を押すと起動します。

HDDの起動に時間がかかるため、休止状態から の録画や再生はすぐに始まりません。

ディスクを入れていない状態で30分以上操作しない と休止します。お使いにならないときは、ディスク を取り出しておくことをおすすめします。

HDDの記録時間の残量

HDDへの録画は、映像の情報量に合わせてデータ の記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、表示される残量と、実際 に録画できる時間が異なることがあります。残量の 表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去 し、余裕がある状態で録画してください。(プレイリ ストを消去しても残量は増えません。)



本機で使えるディスクとカード

ハードディスクは HDD

ディスクや関連機器の互換性、SD動画対応機器、カードなどの情報は、当社のホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/dvd/index.html) DVDオーディオ、DVDビデオやビデオCDでは、ソフト制作者の意図などにより、本書の記載どおりに動作しないことがあ ります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。

種 類	特長	ディスクの ロゴマ <i>ー</i> ク	本書での マークの表示	本機で 録 画	でできること(:できる 再 生 ^{番組の消去や} タイトルの作成	プレイリスト		ディスクの構成例/カードについて
DVD-RAM •4.7GB/9.4GB(12cm) •2.8GB(8cm)	書き換えや編集ができるディスク。大容量(9.4GB)の両面型もあります。 ・本機で録画したDVD-RAMは、互換性のない機器では再生できません。 ・本機との相性が確認済みの当社製ディスクをおすすめします。 ・録画される映像の横縦比は、元の映像に合わせて16:9または4:3で記録します。	R A M RAM 4.7	RAM					番組 番組1 番組2 番組3 番組4 番組5 プレイリスト シーン1 シーン2 シーン3 シーン4 シーン5
DVD-R •4.7GB(12 cm), 1.4GB(8cm) for General Ver. 2.0 •4.7GB(12 cm)	互換性と保存性の高い追記型の記録用ディスク(書き換えはできません。) ・ファイナライズするとDVDビデオとして再生が可能です。 ・録画される映像の横縦比は、4:3になります。 ・当社製以外のDVD-Rは、記録状態により再生できないことがあります。	BR R4.7	ファイナライズ前には DVD-R ファイナライズ後には	1	(消去しても 残量は増え ません。)	×	×	番組 番組1 番組2 番組3 番組4 番組5 タイトル タイトル1 タイトル2
• 4.7 General Ver. 2.0 • 4.7 GB(12 cm) for General Ver. 2.0/ 4X- SPEED DVD-R Revision1.0	・本機で録画したDVD-Rは、他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。 ・二重放送の音声は「主」か「副」のどちらかを記録します。「二重放送音声記録」(『全音 53ページ)で選択してください。	R4.7	DVD-V	×	×	×	×	チャプター チャプター2 チャプター3 チャプター1 チャプター2
DVD オーディオ	高音質の音楽用ディスク ・本機では2チャンネル(ステレオ)で再生されます。	AUDIO	DVD-A	×	×	×		グループ1 グループ2 トラック1 トラック2 トラック1 トラック2
DVD ビデオ	映画や音楽など、高画質の市販ソフト 「2」、「ALL」、「2」を含むもの ・本機では右のマーク(リージョン番号)が 表示されたディスクを再生できます。	VIDEO VIDEO	DVD-V	×	×	×		タイトル1 タイトル2 チャプター チャプター2 チャプター3 チャプター1
	音楽や音声が記録された市販ソフト	DIGITAL AUDIO	CD-DAフォーマット CD	×	×	×	×	トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5
CD	MP3圧縮形式で音楽が記録されたCD-RやCD-RW		MP3フォーマット MP3	×	×	×	×	グループ グループ1 グループ2 トラック 1 2 3 1 2 3 トータルトラック 1 2 3 4 5 6
ビデオCD(VCD)	音楽や映像が記録された市販ソフト	DIGITAL VIDEO	VCDフォーマット VCD	×	×	×		トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5
SD カード	静止画(JPEG、TIFF)やSD動画(MPEG4、MPEG2)が記録されたカー SDメモリーカード 1 2 マルチメディアカード 1 1 ダビング(複製)、編集、再生ができます[SD動画(MPEG2)はダビングのみできます]。 2 miniSD™カードを本機で使用する場合は、専用のminiSD™アダプターに必ず装着してご使用く		SD					カードの対応フォーマット:FAT12、FAT16 SDカードは当社製をおすすめします。 左記のカード以外は使用しないでください。 2 GBをこえるSDカードは使用できません。
PCカード (TYPE)	静止画(JPEG、TIFF)やSD動画(MPEG4、MPEG2)が記録されたカー SDメモリーカード ²³ マルチメディアカード ³ コンパクトフラッシュ ³ スマー メモリースティック ³ xDピクチャーカード ³ マイクロドライブ ³ ATA Flashメ ³ モバイルハードディスク[SDメディアストレージ(別売)で記録したもの。] ⁴ 3 静止画の複製、編集、再生ができます。 4 静止画の複製と再生、SD動画(MPEG4)の再生とHDD、DVD-RAMへのダビング、SD動画(MPEG2)はダビング	トメディア ³ Eリーカード ³	CARD	×	タイトルは静止画 ではフォルダのみ、 SD動画では 番組のみ入力可	×	×	カードは使用前に本機でフォーマットすることをおすすめします。(『全音』40、42ページ) パソコンでフォーマットすると使用できない場合があります。 他の機器で作成したファイルは本機で正しく表示されない(再生されない、画像やタイトルが正しくないなど)場合があります。本機で作成したファイルも他の機器で同様に正しく表示されない場合があります。 カードによっては一部使用できない場合があります。(詳しくは当社ホームページをご覧ください。)

静止画について

使用できるフォーマット:

DCF準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)

DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術

産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]

ファイル形式: JPEG、TIFF[非圧縮RGB(点順次)方式]

画素数:320×240~6144×4096

(サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0)

最大300フォルダ(上位フォルダ含む)と最大3000ファ

イルに対応しています。

TIFF形式の静止画を表示する場合や、ファイル数やフォルダ数が 多い場合、動作に時間がかかったり、対応できないことがあります。 MOTION JPEGには対応していません。

SD動画(MPEG4)について

使用できるフォーマット: SD VIDEO準拠(ASF形式) 映像: MPEG4準拠 音声: G.726準拠(モノラル)

最大ビットレート: 64kbps ~ 1050kbps 平均ビットレート: 60kbps ~ 768kbps

画素数:176 x 144(QCIF)、320 x 240(QVGA)

フレームレート: 6fps ~ 15fps 最大999ファイルに対応しています。

MP3について

使用できるフォーマット:

ISO9660 level 1とlevel 2(拡張フォーマットを除く) ビットレート: 32kbps ~ 320kbps

サンプリング周波数: 16kHz、22.05kHz、24kHz、

32kHz, 44.1kHz, 48kHz

最大99グループと最大999トラックが再生できます。 マルチセッションに対応しています。

ID3 タグやパケットライト方式には対応していません。 記録状態によっては再生できないものがあります。

プロテクト(DVD-RAM、カード)

記録内容を誤って消してしまわないように、書き込み禁 止(プロテクト)を設定できます。

カートリッジ付ディスク



プロテクトを 設定する (書き込み禁止) 本機に入れると自 動的に再生します。



SDカードなど

「LOCK」側に (書き込み禁止)

使用上のお願い

持ちかた



汚れたときや、つゆがついたときは RAM DVD-R


必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー(©配13 ページ)でふいてください。

使いかたは、ディスククリーナーの説明書をお読みください。 布やCD用クリーナーなどは、絶対に使わないでください。

DVD-A DVD-V CD VCD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。 推奨品: クリーニングクロス(© 13ページ)

再生面 (光っている面) 内側から外側へ



取扱上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますの で、次のことを必ずお守りください。

ディスクにシールやラベルを貼らない

(ディスクにそりが発生し、使用できない場合があります) 鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない

カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させない 以下のディスクを使わない

シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク

(レンタルディスクなど) そっていたり、割れたりひびが入っているディスク

ハート型など、特殊な形のディスク









次のような場所に置かない 直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ 静電気や電磁波が発生するところ

準備 1 テレビ・ビデオと接続する

別売品



接続時は各機器の電源を切り、

電源プラグをコンセントから抜いてください。 接続する各機器の説明書もご参照ください。

- は付属品、

- は別売品を表しています。

本機とテレビだけで楽しみたいかたは、 接続してください。

ᆮᆂᄋ

右--左

外部入力3/赤角角黄角



音声/

赤い白い黄

└音声┙映像

S1/S2映像出力

出力1

出力2

€ state O O O

音声/映像コード

出力

映像コード

アンテナプラグが本機のVHF/UHF 端子と合わないときは、加工が必要 です。販売店にご相談ください。 VHF/UHF/BS出力が一つの端子の 場合、BS・CS/UV分波器を接続し、 本機にはVHF/UHF出力からの線と BSからの線を接続してください。

分配器

75 同軸、

ケーブル

BS-IF

出力

(P)

VHF/UHF

(<u>a</u>)


VHFJUHF入力

出力

すぐ! すぐ! すぐ!

BS-IF

(8)



モード」を設定してくだ さい。(🖾 52ページ)

接続したときは「ワイド

外部入力1

または

BSデコーダー入力

0

外部入力3に接続したら、 「外部入力3の端子設定」 を「ライン」に設定してく ださい(で 53ページ)。 本機背面

AC100V 50/60Hz

コンセント

冷却ファン

外部コントロール端子 ブロードバンドレシーバー(別売) を接続できます。

電源コード 最後に接続してください。

ビデオ背面ビデオを接続されないかたは接続不要です。

D1/D2映像出力

対応しています

プログレッシブ出力に、

VHF/UHF入力 ()

ビデオでも放送を受信するには、分配器など で、アンテナ線を分けることが必要です。

設置時のお願い

水平で、振動や衝撃が起こらない場所 に設置する

「つゆつき」が発生しにくい場所に 設置する

つゆつきとは…温度差が激しいた め、冷たいコップの表面に水滴が ついたりする現象。つゆつきは本 機の故障の原因となります。

下記の場合は、部屋の温度になじむ まで、電源を切ったままにしておいて ください。(約2~3時間)

「つゆつき」が発生しやすい状況 梅雨の時期

部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち 込めるなど)

場所から寒い場所への移動、急激な 冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)

長期間使用しないときには 節電のため、電源プラグを電源コンセ ントから抜いてください。電源を切っ た状態でも、電力を消費しています。

待機時の消費電力

お願い

電源「切」時 約3.5 W ¹ 時刻表示点灯時 約4.1 W 時刻表示消灯時 約0.7 W ²

1 VTRの省エネ法に定める計算式に よる待機時消費電力値を示す

2 FLディマー(© 53ページ)を 「オート」に設定した場合

後面の冷却ファンや側面の通風口を ふさがない

急激な温度変化が起きたとき(暖かい

放送や通信を楽しむには

D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15

D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVCDG15

i.LINKケーブル

(IEEE1394)

S映像コード

ブロードバンドレシーバー: DY-NET2 75 同軸ケーブル: VUA7051 (1.4 m) BS同軸ケーブル: VW-KBS1 75 アンテナプラグ: VSQ1035 アンテナプラグ: VUA7050 分波器: VUA7052F BS·CS / UV分波器: TY-6S7BCS

別売品のご紹介(2003年8月現在)

音声や映像を楽しむには

(3.0 m) RP-CVP0G30

(5.0 m) RP-CVP0G50

(10.0 m) RP-CVP0G100

(1.5 m) RP-CDE4G15

(3.0 m) RP-CDE4G30

(1.0 m) RP-CVS0G10

(2.0 m) RP-CVS0G20

(3.0 m) RP-CVS0G30

(5.0 m) RP-CVS0G50

(3.0 m) RP-CVDG30

(3.0 m) RP-CVCDG30

AVコントロールアンプ:SA-XR25 コード/ケーブル名 長さ 品番 スピーカーシステム:SB-TP55 (0.5 m) RP-CAP3G05 音声コード ディスクに録画するには (1.0 m) RP-CAP3G10 (1.5 m) RP-CAP3G15 TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク (9.4 GB:両面) (2.0 m) RP-CAP3G20 ·LM-AD240 (1枚) (3.0 m) RP-CAP3G30 :LM-AD240P5 (5枚組) (5.0 m) RP-CAP3G50 TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク (10.0 m) RP-CAP3G100 (4.7 GB:片面) (1.0 m) RP-CA2010A : LM-AB120 (1枚) 光デジタルケーブル (2.0 m) RP-CA2020A :LM-AB120P5 (5枚組) (3.0 m) RP-CA2030A DVD-RAMディスク (0.5 m) RP-CVP0G05 (4.7 GB: 片面、カートリッジなし) 映像コード (1.0 m) RP-CVP0G10 ·LM-AF120 (1枚) (1.5 m) RP-CVP0G15 :LM-AF120K10 (10枚組) (2.0 m) RP-CVP0G20 DVD-Rディスク (4.7 GB:片面、カートリッジなし)

·LM-RF120(1枚) :LM-RF120P5(5枚組)

· LM-RF120L(1枚、高速記録対応) :LM-RF120LW(1枚、高速記錄対応、

ホームシアターを楽しむには

インクジェットプリンター対応) ·LM-RF120LP5(5枚組、高速記録対応)

カードで楽しむには

SDメモリーカード :RP-SDH512L1A(512MB) :RP-SDH256L1A(256MB) :RP-SD128BL1A(128MB) :RP-SD064BL1A(64MB)

:RP-SD032BL1A(32MB)

マルチメディアカード :VW-MMC16(16MB)

:VW-MMC8(8MB)

SDメディアストレージ

(モバイルハードディスク内蔵):SV-PT1

お手入れには

クリーニングクロス: VUA7091 DVD-RAM/PDディスククリーナー : RFKZ0093


: LF-K200DCJ1

DVD-RAM/PDレンズクリーナー : JZSLFK123LC1

サービスルート扱いでご用意しています。

本機とテレビの間に、ビデオやセレク


ターを経由させて接続しないでくださ い。(ビデオ内蔵テレビと接続すると きは、ビデオ側でなく、テレビ側の入 力端子に接続してください。)





いろいろな 機器との接続

ビデオの他、BS/CSチ ューナーやホームター ミナルなど、お手持ち の機器との接続が可能 です。本機の外部入力 端子(L1、L2、L3)に は、録画したい機器を3 台まで接続できます。





接続時は各機器の電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてください。

接続する各機器の説明書もご参照ください。

は付属品


は別売品を表しています。

接続済は12ページのように接続してください。


外部入力3に接続したら、 「外部入力3の端子設定」 (『253ページ)を機器に合わ せて、設定してください。 外部入力1は、CSチューナーなど の放送開始に連動して本機で録 画する「外部入力自動録画」(©査 26ページ)に対応しています。

110度CSデジタル放送を見る場合は、販売店にご相談ください。 BSやCS放送を見るには、放送会社との受信契約が必要です。

本機は、BSデジタルチューナーの「Irシステム」に対応しています (チューナーの「Irシステム」がDVDレコーダーに対 応していることをご確認ください)。



BS(アナログ)デコーダーと接続する



BSデジタルまたはCSチューナーと接続する ホームターミナルと接続する/アンプと接続する



接続時は各機器の電源を切り、


電源プラグをコンセントから抜いてください。 接続する各機器の説明書もご参照ください。


- は付属品、

・は別売品を表しています。

接続済は12ページのように接続してください。

外部入力3に接続したら、 本機の「外部入力3の端子 設定」を「ライン」に設定 してください。 (『雪53ページ)。







準備2 BSアンテナを設定する

BSアンテナを作動させるため には、接続に合わせた設定が必 要です。BS放送を楽しまないか たは、この設定は不要です。準備 (🖙 18ページ)を行ってくだ さい。









BSアンテナの

電源の設定と、

アンテナ

レベルの

確認をする

BS電源

BSチャンネル

その他の項目を

ウェザーポジション

BSシステム

設定する




共聴受信(マンションなど)のかた➡「切」

共聴受信設備で電源が供給 されているため、本機から は電源を供給しません。




BSアンテナを本機に直接接続しているかた➡「連動」

本機でBSチャンネルを選ん だときや、テレビが「連動」 の場合のみ、本機から電源 を供給します。



常に本機から電源を供給したいかた➡「入」

テレビやビデオなどの機器 に関係なく、本機から電源 を供給します。



アンテナレベルを確認



リターン 初期設定画面


終了後

に戻ります。

レベルは"40"以上を めやすにし、最も高い 値(MAX)に近付けるよ うにアンテナの向きを 調節してください。 レベルが"0"のときは BSアンテナの接続を確

認してください。 [▲▼**◀▶**]で「BSチ

ャンネル」を選ぶと、 別のチャンネルのアン テナレベルを確認でき ます。







ウェザーポジション

"オン"にすると受信状態に合わせて画面上の細かい ノイズをおさえます。


BSシステム

通常は"デコーダー(自動)"にしてください。 St.GIGA(セント・ギガ) の音声を楽しむ場合は"デ コーダー(入)"に設定します。

BSチャンネル(WOWOW)の「独立音声」で行われ ている音声のみの有料放送です。本機では独立音声 を聞くことはできません。デコーダー(別売)側で 音声を切り換えてください。

BSアンテナ設定 BS電源 項目 選択 】 設定 ウェザーポジション (

内容





BS放送の音声について

A モード音声:

通常の番組の音声でテレビ番組と独立音声の両方が 放送されます。


Bモード音声:


音楽番組などで、より高画質のテレビ音声のみが放 送されます(受信時テレビ画面に"B"と表示)。

で正しく受信できる

2里備 3 _{受信チャンネル / テレビを}設定する

お買い上げ時には、チャンネル が設定されていません。 まずはチャンネルと接続するテレ ビのタイプを設定してください。 引っ越しなどで、市外局番が変 わったときも、設定を確認してく ださい。






受信するチャンネルが多い地域では「Po」の13~20にもチャンネルが設定されますが、ガイドチャンネルが設定されません。 (松山、新居浜の13CHを除く) 「マニュアルチャンネル設定」で設定してください。 お住まいの地域の市外局番を入力© 20ペーシ 市外局番チャンネル設定 オートサーチ 市外局番チャンネル設定 1 2 3 市外局番チャンネル設定 ****** 選び 終了後 BO マニュアルチャンネル設定 BSアンテナ設定 4 5 6 市外局番を入力して、受信チャンネルをわせ リターン チャンネル **★定** 3 789 決定する 決定する 市外局番入力 ***** 100 11 間違えたときは押す](チャンネル)

チャンネルを 設定する

市外局番チャンネル設定 マニュアルチャンネル設定




電波状態によっては調整しき れないことがあります。


接続するTV



本機ではハイビジョン放送は見られません







18

市外局番チャンネル一覧

新たに開局した放送局やCATV放送のガイドチャンネルについては、販売店やCATV会社にご確認ください。

市外局番がない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。 ホームターミナルをお使いの場合は、CATV会社にご相談ください。

お知らせ)

市外局番「000000」で、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。

							V放足はの見い工门中の小窓になりより。
			チャンネルポジションと放送局名・受信チャ		チャンネル 5		3・受信チャンネル・表示チャンネル・ガイドチャンネル
地域	都市名	市外局番		3 4 受信表示 が N 放送局名 受信表示が CH CH CH	ラ 受信表示 ガイド 放送局名 CH CH CH		9 10 11 12 12 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19
			放送局名 CH CH CH 放送局名 CH CH CH 放送局名	受信表示 ガイド CH CH CH 放送局名 CH CH CH	放送局名 CH CH CH	放送局名 受信表示 ガイド 放送局名 受信表示 ガイド 放送局名 CH	受信表示がイド 放送局名 CH CH CH 放送局名 CH
	札幌	011		3 3 80 テレビ北海道 17 17 17	札幌テレビ 5 5 5		北海道テレビ 35 35 35 NHK教育 12 12 90
北	旭 川	0166	NHK教育 2 2 90	テレビ北海道 33 33 17			NHK総合 9 9 80 北海道テレビ 39 39 35 北海道放送 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
海	<u>北 見</u> 帯 広	0157 0155	NHK教育 2 2 90	NHK総合 4 4 80			NHK総合 9 9 80 北海道テレビ 61 61 35 北海道放送 53 53 1
道		0154/0143	NHK教育 2 2 9 0	テレビ北海道 29 29 17			NHK総合 9 9 8 0 北海道テレビ 3 9 3 9 3 5 北海道放送 1 1 1 1 1 1
	函館	0138	テレビ北海道 21 21 17 北海道文化 27 27 27 北海道テレビ			北海道放送 6 6 1	NHK教育 10 10 90 札幌テレビ 12 12 5
	青 森	017	青森放送 1 1 1 NHK総合	3 3 80	NHK教育 5 5 90	北海道文化 27 27 27	青森朝日 34 34 34 北海道テレビ 35 35 35 青森テレビ 38 38 38
-	<u>八戸</u>	0178	± 11.44.541 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1	青森朝日 31 31 34		NHK教育 7 7 90	NHK総合 9 9 80
-	盛 岡 仙 台	019 022	東北放送 1 1 1 めんこい 33 33 33 テレビ岩手 東北放送 1 1 1 NHK総合	35 35 35 NHK総合; 4 ; 4 ; 80	石于朝日 31 31 20 NHK教育 5 5 90	岩手放送 6 6 6 宮城テレビ 34 34 34 NHK教育 8 8 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1	東日本放送 32 32 32 仙台放送 12 12 12 宮城テレビ 34 34 34 34
東	 秋 田	022	NHK教育 2 2 90	3 3 80	秋田朝日 31 31 31		NHK総合 9 9 80
	大館	0186	青森放送 1 1 1	NHK総合 4 4 80	秋田朝日 59 59 31	秋田放送 6 6 11 NHK教育 8 8 9 0	秋田テレビ 57 57 37
北	山 形	023			山形さくらんぼ 30 30 30	テレビュー山形 36 36 36 8 8 8 8 0 NHK総合 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	山形放送 10 10 10 山形テレビ 38 38 38
-	鶴岡	0235		3 3 80	山形さくらんぼ 24 24 30	NHK教育 6 6 90	山形テレビ 39 39 38
-	福 島 会津若松	024 0242	東北放送 1 1 1 NHK教育 2 2 90 NHK総合 1 1 80 NHK教育 NHK教育	ラレビュー福島 31 31 31 3 3 90 テレビュー福島 47 47 31		福島中央 33 33 33 東日本放送 32 32 32 呂城アレビ 34 34 34 34 34 34 34 3	NHK総合 9 9 8 0 福島放送 35 35 35 福島テレビ 11 11 11 仙台放送 12 12 12 宮城テレビ 34 34 福島放送 41 41 35 仙台放送 12 12 12
-	 いわき	0246		NHK総合 4 4 80		福島中央 34 34 33 福島テレビ 8 8 11	NHK教育 10 10 90 福島放送 36 36 35
	水 戸	029	NHK総合 44 1 80 東外 14 14 14 NHK教育			18.4.1.4	千葉テレビ 39 46 46 テレビ朝日 36 10 10 テレビ東京 32 12 12
	宇都宮	028	NHK総合 29 1 80 転外間 14 14 14 NHK教育			TBSテレビ 23 6 6 7ジテレビ 21 8 8	テレビ朝日 19 10 10 テレビ東京 17 12 12
関	前橋	027	NHK総合 52 1 80 煎炒加炒 14 14 14 NHK教育			TBSテレビ 56 6 6 放送大学 40 16 16 フジテレビ 58 8 8	
東	<u>さいたま</u> 千 葉	048 043	NHK総合 1 1 80 東京사ロボリタン 14 14 14 NHK教育 NHK総合 1 1 80 東京사ロボリタン 14 14 14 NHK教育		W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		千葉テレビ 46 46 46 70 49 10 10 10 10 10 10 10 1
*	 東 京	03	NHK総合 1 1 80 転外間が 14 14 14 NHK教育				千葉
	横浜	045	NHK総合 1 1 80 鯨사巾削約 14 14 14 NHK教育			TBSテレビ 6 6 6 TVKテレビ 42 42 42 7ジテレビ 8 8 8	テレビ朝日 10 10 10 テレビ東京 12 12 12
	新 潟	025		21 21 21 テレビ新潟 29 29 29	新潟放送 5 5 5	NHK総合 8 8 8 0	新潟総合 35 35 35 NHK教育 12 12 90
甲信	富山	0764		3 3 80 石川テレビ 37 37 37		チューリップ 32 32 32	NHK教育 10 10 90 富山テレビ 34 34 34
越	<u>金 沢</u> 福 井	076 0776		34 34 34 NHK総合 4 4 80 3 3 90		北陸放送 6 6 6 北陸朝日 25 25 25 NHK教育 8 8 9 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
北		055		3 3 90 日本テレビ 4 4 4 4	山梨放送 5 5 5	テレビ山梨 37 37 37 TBSテレビ 6 6 6 7ジテレビ 8 8 8	
陸	長 野	026	NHK総合 2 2 80	長野朝日 20 20 20		テレビ信州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	NHK教育 9 9 90 長野放送 38 38 6越放送 11 11 11
	飯 田	0265		3 3 90 NHK総合 4 4 80		信越放送 6 6 11 テレビ信州 42 42 30	長野放送 40 40 38
	岐 阜	058		39 3 80	中部日本放送 5 5 5 5	テレビ愛知 25 25 25 岐阜放送 37 37 37 三重テレビ 33 33 33	
中	静 岡 浜 松	054 053	NHK教育 2 2 90 東海テレビ 1 1 1 静岡第一 30 30 31	静岡第一313131 NHK総合4480	中部日本放送 5 5 5 5	静岡朝日 33 33 33	NHK総合 9 9 8 0 静岡放送 11 11 11 テレビ静岡 35 35 35 35 静岡朝日 28 28 33 テレビ静岡 34 34 35
部	<u>//</u> 名 古 屋	052	100 000	3 3 80	中部日本放送 5 5 5 5	岐阜放送 37 37 37 中京テレビ 35 35 35 三重テレビ 33 33 33	
	津	059	東海テレビ 1 1 1 テレビ愛知 25 25 25 NHK総合				NHK教育 9 9 90 読売テレビ 10 10 10 メ~テレ 11 11 11 中京テレビ 35 35 35
	大 津	077	NHK総合 28 28 80	毎日テレビ 36 4 4		ABCテレビ 38 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 40 8 8	ぴわ湖放送 30 30 30 読売テレビ 42 10 10 NHK教育 46 46 90
関	京 都	075		19 19 19 毎日テレビ 4 4 4 4		ABCテレビ 6 6 6 京都テレビ 34 34 関西テレビ 8 8 8	
西	<u>大阪</u> 神戸	06 078		19 19 19 毎日テレビ 4 4 4 4 36 36 36 36 毎日テレビ 18 4 4 4	テレビ大阪 19 19 19	ABCテレビ 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 8 8 8 ABCテレビ 20 6 6 関西テレビ 22 8 8	サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10
		0742		19 19 19 毎日テレビ 4 4 4			サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 奈良テレビ 55 55 55 NHK教育 12 12 90
	和歌山	073	NHK総合 32 2 80	毎日テレビ 42 4 4	テレビ和歌山 30 30 30	ABCテレビ 44 6 6 6 関西テレビ 46 8 8	読売テレビ 48 10 10 NHK教育 26 12 90
	鳥取	0857		3 3 80 NHK教育 4 4 90			山陰放送 22 22 10 山陰中央 24 24 34
	松 <u>江</u>	0852 0855	日本海テレビ 30 30 1	54544	J. P\$+fr* 5 5 4 0	NHK総合 6 6 80 山陰中央 34 34 34	山陰放送 10 10 10 NHK教育 12 12 90
中	浜 田 岡 山	086	NHK総合 2 2 80 日本海テレビ		山陰放送 5 5 10 NHK総合 5 5 5 80	瀬戸内海放送 25 25 33	西日本放送 9 9 9 9 山陽放送 11 11 11
国	<u> </u>			3 3 80 中国放送 4 4 4	THE MOLI S S S S	NHK教育 7 7 90	広島ホーム 35 35 35 35 広島テレビ 12 12 12
	福 山	0849	テレビ新広島 54 54 31 NHK教育	3 3 90	NHK総合 5 5 80	中国放送 7 7 4	広島ホーム 57 57 35 広島テレビ 11 11 12
	山口	083	NHK教育 1 1 90 九州朝日 2 2 1 テレビQ				NHK総合 9 9 80 アレビ西日本 10 10 9 山口放送 11 11 11 福岡放送 35 35 37
四	徳 島 高 松	088 087	四国放送 1 1 1 7 アレビ大阪 19 19 19 NHK総合 テレビせとうち 19 19 23 NHK教育	3 3 80 毎日テレビ 4 4 4 39 39 90 毎日テレビ 4 4 4		ABCテレビ 6 6 6 6 サンテレビ 36 36 36 関西テレビ 8 8 8 ABCテレビ 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8	読売テレビ 10 10 10 NHK教育 38 12 90 西日本放送 9 9 9 読売テレビ 10 10 10 山陽放送 29 29 11 岡山放送 31 31 35
FG	同 <u></u>		テレビせとうち 23 23 23 NHK教育 2 2 90 広島テレビ				西日本放送 9 9 9 南海放送 10 10 10 10 10 11 11 11
国	新居浜	0897	テレビせとうち 23 23 23 NHK総合 2 2 80 広島テレビ				西日本放送 9 9 広島ホーム 35 35 35 山陽放送 11 11 11 愛媛放送 36 37
	高 知	0888		NHK総合 4 4 80		NHK教育 6 6 90 高知放送 8 8 8	テレビ高知 38 38 38 高知さんさん 40 40 40
_	福岡	092	九州朝日 1 1 1 サガテレビ 36 36 36 NHK総合			NHK教育 6 6 90	テレビ西日本 9 9 9 熊本放送 11 11 11 福岡放送 37 37 37 37 37 37 37 3
九	北 九 州 佐 賀	093 0952	九州朝日 2 2 1 1 福岡放送	35 35 37 サガテレビ 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36		NHK総合 6 6 80 RKB毎日 8 8 4	プレビ西日本 10 10 9 熊本放送 11 11 11 NHK教育 12 12 90 NHK総合 38 38 80 アレビ西日本 60 60 9 熊本放送 11 11 11 アレビ長崎 37 37 37
州		0952	NHK教育 1 1 90 九州朝日 57 57 1 NHK総合				
/	熊本	096	九州朝日 1 1 1 NHK教育 2 2 90 熊本朝日				NHK総合 9 9 80 テレビQ 19 19 19 熊本放送 11 11 11 RKB毎日 4 4 4 4
	大 分	097	九州朝日 1 1 1 NHK総合	3 3 80 RKB毎日 4 4 4		南海放送 10 10 10 テレビ大分 36 36 36 福岡放送 37 37 37	大分朝日 24 24 24 テレビQ 19 19 19 テレビ西日本 9 9 9 NHK教育 12 12 90
٠,,	宮崎	0985		35 35 35 4 4 20			鹿児島テレビ 38 38 38 宮崎放送 10 10 10
沖	延 岡 鹿 児 島	0982 099	NHK教育 2 2 90	NHK総合 4 4 80		宮崎放送 6 6 10	鹿児島テレビ 38 38 8 4 4 朝日 16 16 16 鹿児島読売 30 30 30
縄	<u> </u>	0996	南日本放送 1 1 1 アレビ熊本 34 34 34 NR 総合				熊本朝日 16 16 16 16 10 10 10 10
W-2	那覇		琉球朝日 28 28 28 NHK総合 2 2 80	100,00000000000000000000000000000000000		沖縄テレビ 8 8 8	

^{() 『}松山』 『新居浜』では、チャンネルポジション13に「愛媛朝日」が設定されます。

松山: 受信CH...25 表示CH...25 ガイドCH...25、 新居浜: 受信CH...14 表示CH...14 ガイドCH...25

HDDまたはDVD 録画ランプ ディスクトレイ ディスクトレイ開閉 / チャンネル 節電のため、6時間停 止が続くと自動的に電 源が切れます。 AURP | 15/1052 | 10 /x1.3 (時間変更は「自動電源 〔切〕」『雪52ページ) 停止 3 録画モード 4 録画 HDD (最大250番組) RAM (最大99番組) DVD-R (最大99番組)


HDDとDVDに、同時に録画することはできません。 両面ディスクの裏面に録画するときは、ディスクを取り出し、裏返してください。 8cmのDVD-RAMは、カートリッジから取り出してください。 DVD-Rに高速モードでダビングする番組は、録画前に「DVD-R高速モード用録画」の設定を「入」にし てください。(©352ページ) HDD

the または DVD

(本体ボタンが点灯し、電源が入る) DVDを選んだときは

- ➡ 💷 押してディスクを入れ
- → □ 押して閉める

ラベル面を上に 8cmディスクは 内側の溝に合わせる



録画したい チャンネルを選ぶ

録画モードを選ぶ

R 2:00

R 1:[][]

XP SP LP EP-

録画を始める 未記録部分に録画され、

上書きされません。

録画中は、チャンネルや録画モードなどの変更はできません。

って音声を切り換えられます(録画音声には影響ありません)。

録画の終了時刻を指定するには→録画中に本体の●REC を押す

指定した時間で、録画が終了します。

押すたびに 30分後 60分後 90分後 120分後

ぴったり録画(『②24ページ)や予約録画(『②25ページ)では指定できません。

停止するには

■ を押す 停止した位置までが1番組となります。

DVD-Rを停止するには、約30秒かかります。


一時停止するには 🗕

☆ を押す もう一度押すと録画を続けます。(番組は分割されません。)

SD動画(MPEG4)の番組を楽しむには HDD

録画前に「MPEG4録画モード」(©3 52ページ)を「SF/F/N/E」に設定すると、番組の録画と同時にSD動画(MPEG4)でも HDDに録画できます。同時に録画したSD動画の番組はダビング時に高速でSDカードにダビング(©〒44ページ)できます。 お手持ちのカードの容量に合わせて、「SDカード容量」(©3~52ページ)を設定してください。設定した容量で 番組が分割されます。録画中に停止や一時停止しても番組は分割されます。 SDカードに直接録画はできません。

音声はモノラルです。二重放送の音声は「二重放送音声記録」(🗐 53ページ)で選べます。 録画される映像の横縦比は4:3になります。



音声

番組によって 私はできるだけ 上手に使いわけを... きれいに残したい! 高1 ぼくは (とりあえずたくさ 録りたい! 短 録画時間

録画モード(画質と録画時間)

時間はお買い上げ時の状態で、数値はめやすです。 録画する内容によっては、変化することがあります。

単位:時間

				1 12 - 31-3
ディスク	HDD(内蔵)	DVD-	-RAM	DVD-R
録画モード	120GB	片面4.7GB	両面9.4GB	4.7GB
XP(高画質)	26 ¹	1	2	1
SP(標準)	52 1	2	4	2
LP(長時間)	104 1	4	8	4
EP(長時間)	160 ¹	6	12	6

- 1「MPEG4録画モード」(🖾 52ページ)を「SF/F/N/E」にすると、減少します。 FR (フレキシブルレコーディング):
- ダビングや予約録画時に設定できます。


HDDの録画では、ダビング時にDVD-RAM/R(4.7GB)に収まるよう画質を自動調整します。 ディスクの残量に合わせてXP~EPの間で画質を自動調整します。 本体の表示窓で、XP~EPが全点灯します。


録画とダビング(複製)の制限

亚米							
	録画制限	録画先	ダビング先				
		HDD ^{2 3 4}	DVD-RAM DVD-R SD動画以外 SDカード SD動画のみ				
	地上波など録画制限なし	DVD-RAM	HDD SDカ <i>ー</i> ド so動画のみ				
放		DVD-R	HDD				
放送などの映像		HDD DVD-RAM	動) ⁵ DVD-RAM ⁶ HDD				
一 像	BSデジタルなど 録画制限あり (一回のみ) _{録画可}	DVD-R 録画制限のある番組はSI	D動画で録画、ダビングできません。				
	、 録画可	BSデジタル放送の映画な 録画が許可された映像が このような映像を録画する	さには、著作権保護のため、一回 含まれていることがあります。 るには、「CPRM」対応のディスク ヤケットなどで確認してください。				
	DVD-Vなど 録画制限 あり	録画やダビン	グはできません				


- 2「DVD-R高速モード用録画」を「入」にして録画すると、DVD-Rに高速モード でダビングできます。(『倉 52ページ)
- 3「MPEG4録画モード」を「SF/F/N/E」に設定するとSD動画(MPEG4)でも同時に録画できます。 4 録画制限の番組に続けて制限なしの番組を録画する場合、SD動画の番組が 約10秒間録画されないことがあります。
- 5 HDDからは消去されます。
- 6 複製はできますが、再生はできません。

ぴったり録画/追っかけ再生/同時録画再生





Gコードを使って予約録画



決定する

表示切換

タイマー切/入

リターン

タイムワープ

録画モード

予約待機状態になります。
(表示窓に ② が点灯)
電源の入切にかかわらず予約は実行されます。
録画や再生中でも予約時刻になると、予約録画が実行されます。
編集やダビング中は予約録画が実行できません。
複数の予約が連続しているときは番組の始まりが数秒(DVD-R

予約待機状態を解除/設定するには → 🐧 を押す表示窓の 🏵 消灯/点灯)

予約録画を止めるには

➡ 🧐 を押す(表示窓の④消灯)

は約30秒、録画されません。

予約の確認、変更、取消しをするには(☞27ページ)

ディスクの

残量に

合わせて

録画する


ぴったり録画

HDD RAM

DVD-R

画

Gコードを使わずに予約録画



予約待機状態を解除/設定するには → パール

予約録画を止めるには

予約の確認、変更、取消しをするには(愛右ページ)

CS放送 などと 連動して 録画する

外部入力自動録画

HDD RAM

本体のみ

DVD-R

確認し、

決定する

テレビ画面

を見ながら

入力する


HDD RAM

DVD-R

CSチューナーなどの予約待機ができる機器を、後面の外部入力1(L1)に接続すると、 放送開始と連動させて録画を始めることができます。

準備:接続した機器で番組を予約し、待機状態にする

停止中 T LINK 電源が切れ、録画待機状態に なります。接続した機器の放 送開始で録画が始まります。




接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、番組の始まりが最大1分 程度録画されないことがあります。

録画の待機状態では、番組などの編集や予約録画はできません。 誤動作防止のため、録画後はEXT LINK を押して設定を解除してください。

録画待機を解除/録画を止めるには→ EXT LINK をもう一度押す

予約の確認・変更・取消し

本体の電源が「切」のときでも操作できます。



HDD RAM

表示されます。 録画できなかった番組 **残量不足** | 録画禁止番組 録画失敗 ディスクの汚れ 録画中

W日時が他の 予約と重複 している番組 変更・取消したい予約

「可:録画可能 代替:HDDに代替録画 日付:毎週・毎日予約で、予約の最終日 (録画中は内容が正しく表示されないことがあります) タイマー予約 残量 HDD 16:56 SP D 0:19 SP No 録画日 CH 開始 終了 モード録画別 認 01 毎週土 4 20:00 21:00 FR 🕝 7 2迄 02 6/29(土) 6 15:00 16:00 EP 🚱 可 HDDに録画 (人) DVDに録画 **C** 自動更新録画 (オートリニューアル) 自動で番組が 上書きされる番組 ▶ リリーフ(代替)録画 残量がないため、 HDDに録画先が 変更になった番組 (録画中に表示)

予約状況が絵文字などで

タイマー予約 残量 HDD 16:56 SP DVD 0:19 選び → 決定 → 決定する 変更するとき

→26ページの手順3 取消すとき→(11) を押す

画面を消すには (を押す

お知らせ

予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組の録画 が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。 実行できなかった予約は灰色で表示され、翌々 日の午前4時には一覧から消去されます。 予約録画中の番組は、録画モードが「FR」以外の とき、終了時刻を変更できます。

リリーフ(代替)録画について


録画先が"DVD"で、録画する番組がディスクに入りきらない場合は、自 動的に録画先を HDD に変更します。

HDDの残量が少ない場合、録画できる分のみ録画されます。

トレイにディスクがないか、録画できないディスクが入っている場合も、 HDDへ録画先を変更します。

リリーフ録画された番組は、HDDのプログラムナビ(*©* 36ページ) で確認できます。("♪"が表示)

録画した番組などを再生する






DVDを選んだときは

- → □ 押してトレイを開け、ディスクを入れる
- ➡ 🖃 押して閉める

カートリッジ付きディスク ラベル面を上に



奥まで押して載せる 矢印を奥に

内側の溝に合わせる 再生を始める

HDD RAM DVD-R:最新の番組から

その他:ディスクの頭から

ディスクの頭から再生するには HDD RAM DVD-R






DVDを再生するには DVD-A DVD-V

- ディスクのメニュー画面表示中、[▲▼◀▶]で項目を選び、
 - (ホホɛ)を押す(数字ボタンで選べるものもあります。)

ビデオCDを再生するには VCD

→ [DVD/テレビ]を[DVD]にし、数字ボタン(2ケタ)で選ぶ SD動画(MPEG4)や静止画を再生するには→©32ページ




再生中の便利な使い方

停止する	HDD RAM DVD-R		停止	押した位置を記憶します (表示窓の " PLAY " が点滅)
一時停止		一時停止	もう一度押すと再生に戻ります	
早送り 早戻し (サーチ)		RAM DVD-R	RAM	再生中 スロー/サーチ (◀4 ▶▶
スキップ	DVD-V VCD CD	「スキップ ¬ 【★4 】 ▶★】	押した回数だけ番組や曲、マーカーを 飛びこして再生します 本体では[┗◀/◀◀] [▶►/▶►I]を押します。	
ダイレクト 再生	MP3	再生中 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	番組や曲の番号を入力して再生します [DVD/テレビ]を[DVD]にし、番号を入力します。 - HDDやMP3では3ケタ(例:005、012) - その他のディスクでは2ケタ(例:05、12) DVD-Aではトラックが選ばれます。 停止中にのみ入力できるディスクもあります。	
ポジション メモリー		ポジションメモリー	押した位置を記憶します 電源「切」→「入」後、	
早見再生 (1.3倍速)	HDD RAM	再生中 再生/1.3倍速 ▶ 1秒押し続ける	通常より速く再生します もう一度押すと戻ります。 音声がDolby Digital以外の場合は働きません。 「早送り時の音声と1.3倍速再生」(です53ページ)が 「切」のときは働きません。 自動CM早送り(です30ページ)は働きません。	
スロー再生	HDD DVD-V RAM VCD DVD-R DVD-A (動画部)	一時停止中 スロー/サーチ ◀◀ ▶▶ ビデオCDは こちらのみ	押すたびに早くなります(5段階) 本体では[┗◀/◀◀] [▶►/▶►■]を押し続けます。 ▶ (再生)で通常の再生に戻ります。 スロー再生を連続して5分間続けると一時停止します。	

(動画部)

録画した番組などを再生する(つづき)



ステレオ/二重音声を切り換える



押すたびに切り換わります

二重音声放送時

主+副◄

主


副


ステレオ放送時

ステレオLR 🗲 ステレオL ステレオR

次の場合、音声が切り換わりません。

- 「DVD」選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っているとき
- 録画モードが「XP」で、「記録音声モードの設定[XP時]」(© 53 ページ)が「LPCM」になっているとき
- 「DVD-R高速モード用録画 (🖙 52ページ)が「入」のとき 通常は「ステレオLR」と「主」が選ばれます(2カ国語オート再生)。 音声を切り換えても、電源を切ると「ステレオLR」と「主」に戻り ます。





グループを選ん で再生する DVD-A

準備: [DVD/テレビ]を[DVD]にする 停止中

- ① ② ③ (右の画面表示中)
- ④ ⑤ ⑥ グループ番号を1ケタで入力
- で ③ ③ する
- (10/0)

ボーナスグループがあるとき

- 1. ボーナスグループの番号を入力する
- 2. 暗証番号を数字ボタン(0、1~9)で入力し、


ディスクのジャケットなどで、暗証番号をご確認ください。

DVD


SD動画(MPEG4)や静止画(JPEG、TIFF) を再生する

カードの出し入れ時は電源を切ってください


表示窓の " SD " や " CARD " 点滅中は、読み込み・書き込みを行 っています。電源を切ったり、カードを取り出したりすると、本 体が正常に動作しない場合や、カードの内容が破壊されたりする 場合があります。



本機で表示されるフォルダ構造例



フォルダ名やファイル名を本機以外の機器で入力した場合などは、 正しく表示されなかったり、使えなくなったりすることがあります。





- 一つ前の画面に戻るには
- → を押す

再生リストの絵表示について


X:再生できない番組 ※:音声が出ない番組



数字ボタン(0、1~9)でも選べます。 例)番組5:[0] [0] [5]

映像は、本機の表示枠(320 X 240 ドット)に合わせ た横縦比で拡大されるため、映像の横縦比が元の映像 と異なったり、映像の両端が切れることがあります。 録画した日時の表示が異なることがあります。

SD動画(MPEG4)再生中はこんなこともできます



停止する **→** (■ を押す

一時停止→「□ を押す

[表示切換]で表示 静止画で表示され、時間表示のみ進みます。 の入切ができます。

スキップ→ (T44 | ► ト) を押す

約30秒先にスキップ→ (□ユアルスキップ)

消去する→☞30ページ「消去」

静止画を 一枚ずつ 再生する

SD動画

(MPEG4)

を再生する

SD CARD

HDD RAM

アルバム表示

SD CARD HDD RAM



一つ前の画面に戻るには

→ ○ を押す



前ページへ 次ページへ

ページは数字ボタン(0、1~9)でも選べます。 例)5ページ:[0] [0] [5]

静止画再生中はこんなこともできます

画像を回転させる 1. (注)を押す

2. [▲▼]で"右90°回転"または

"左90。回転"を選び、 (決定)を押す

回転の情報は保存されません。

静止画の情報を見る

(淀)を押す "日付"や"フォルダ番号-ファイ [◀▶] を押す 消去する

ル番号 "、" 枚数 " が表示されます。

➡ ☞ 30ページ「消去」

一選び

前後の静止画を選ぶ

静止画を 連続再生する スライドショー

SD CARD HDD RAM



一つ前の画面に戻るには

→ ○ を押す



決定する


→ スライドショー間隔 を選ぶ

➡ [◀▶]で表示間隔 [0 ~ 30(秒)]を変更し、 (※定) を押す

ディスクの 設定する

画面設定一覧

再生時に表示するディスク内の情報を切り換えたり、 画質や音質を設定します







- 1 ディスク再生時のメニュー画面でのみ切り換えできるものもあります。
- 2 放送がモノラル/二重放送からステレオになったときもマーカーがつきます。 HDD RAM
- 3 初期設定「接続するTV <u>(</u> 🖅 53ページ)で「プログレッシブ(525P)対応」を選んだ場合のみ設定できます。

番組を編集する(プログラムナビ)

録画した番組の整理(不要な部分の消去、分割など)ができます。



選択[▲▼◀▶]/決定キー



消去や分割を実行すると、元に戻すことはでき

録画中、追っかけ再生(でご24ページ)中な


ません。よく確認してから実行してください。

お知らせ


どは編集できません。








(サムネイル)を選ぶ





通常は番組の先頭(1秒後)の場面が表示されますが、番組内のお好みの場面を選ぶことができます。 ▶ (再生)を押して再生し、表示させたい場面で 終了

早送りやスロー再生などもできます。

→ 錠 → 決定する



決定する

分割

項目選択 シリターン

() () ()

選び

決定する

番組の先頭と 末尾は設定で きません。

36

プレイリストを作成/再生/編集する

録画した映像から好みのシーンを集め、プレイリストを作ります。 作成したプレイリストのシーンを入れ換えたりして、編集することもできます。 プレイリストやシーンを消しても、元の番組は消去されません。

「DVD-R高速モード用録画」(🖾 52ページ) を「入」にして録画した番組から作られたプレイリストは高速でダ ビングできます。ただし、下記の番組から作成したプレイリストは、DVD-Rに高速モードでダビングできません。 録画モードが異なる番組 録画モードがFRの複数の番組 音声が混在する番組(Dolby DigitalとLPCMなど)

HDDまたはDVDを押して、お好みの 映像が入っているHDDまたはディ

ディスク (🖙 48ページ)やカート リッジ (🖙 10ページ)の書き込み 禁止(プロテクト)を解除してお < RAM

HDD, DVD

数字ボタン


スキップ HDD DVE 選択[▲▼◀▶]/ 決定キー Panasonic

リターン

プレイリスト

プレイリスト画面や、シーン一覧 画面を消すには 一 た押す

プレイリスト を作成 / 再生する HDD RAM



編集するプレイリスト

選び

→ 押ゥ

(決定)

[0][5]

停止中

プレイリスト

編集内容

映像を見ながらシーンを作る 早送りやスロー再生などもできます。

イン点 シーンの開始点で 🗼 🕞 アウト点 シーンの終了点で

スキップ[◄◀][▶▶Ⅰ]で別番組に飛びます。

◆ 番組全体(HDD) ディスク全体(DVD)



イン点アウト点 について

追加

シーンを

追加する

追加したい場所

当選び (決定) 決定する 追加するシーンを作成する

☞上記の手順2、3へ

選んだ場所の前に追加されます。

シーンを 移動する

移動

移動したいシーン

選び ◆ 決定

当選び ★定

選んだ場所 の前に移動 します。

シーンを 作り直す

再編集

一選び プレリン 11021 602 004 7 フラ プレイリスト ラーン語 501 8数 705 第五 **◆** (決定) **▶**

消去したいシーン

再編集したいシーン



シーンを再度作る


☞上記の手順2、3へ イン点はアウト点より後ろ には設定できません。 再編集したシーンが上書き されます。

選び → 決定 →

確認画面で はいを選び (***) を押す

全てのシーンを消すと、 プレイリスト全体が消去 されます。

プレイリスト を編集する HDD RAM




ことを表します。[© 23ページ 「録画とダビング(複製)の制限」] シーンを 消す


消去




途中で終わるには → () を押す

静止画(JPEG、TIFF)を編集する









設定


定/解除

プリントする枚数

を設定する

プリント(DPOF)設定

SD CARD



設定すると" 🖟 " が表示されます。



枚数を0にすると、設定 決定する を解除できます。

DPOFマークが 表示されます。 DPOF

本機での設定は他の機器で見られ ない場合があります。

選び

確認画面で

実行を選び

`決定サス (シャン) を押す

当選び

決定する


→ 決定 →

本機で設定すると、他の機器で設 定した、プリント枚数以外の設定 は解除されます。

静止画やフォルダがDCF規格でな い場合やカードに残量がない場合は 設定できません(です10ページ)。

SD動画(MPEG4)を編集する

録画した番組の消去などの整理ができます。





再生リストの絵表示について

■:プロテクトが設定された番組

X:再生できない番組 ※:音声が出ない番組

👺:タイトルを入力できない番組





番組名を付ける

内容を消去

したいとき

プログラム消去

HDD RAM

全番組消去

HDD RAM

SDカードフォーマット

SD

SD

SD

タイトル入力 SD

HDD RAM

内容を確認 内容確認

SD CARD HDD RAM

SD

番組の録画日などが表示されます。



プロテクト設定」または「プロテクト解除 誤消去防止 プロテクト設定 の設定/解除 プロテクト

目のプロテクトを設定します。 プロテクト設定 キャンセル HDD RAM





設定すると" 🖟 " が表示されます。

HDDやDVD、カードからダビング(複製)する

- 番組やプレイリスト、SD動画をダビングします(最大番組数 | HDD | : 250、 RAM | DVD-R | : 99、 | SD | : 999)
- 高速モードでもダビングできます。また、高速記録に対応したDVD-Rを使うと短い時間でダビングできます(©音 56ページ「記録時間のめやす」)。
- ダビング時の制限については「録画とダビング(複製)の制限」(<a>ににでで<
- 二重放送を含むダビングの場合(DVD-Rにダビング、LPCMでダビング、MPEG2→4変換でダビング)は「二重放送音声 記録 | (で) 53ページ)で記録する音声を選択してください。

再生中に番組や プレイリストを ダビングする ワンタッチダビング 番組、プレイリスト HDD ⇒ RAM DVD-R SD動画(MPEG4) HDD RAM ⇒ SD

1 SDメモリーカード、マ

チメディアカードのみ

番組やプレイリ

ストを選んで

ダビングする

番組、プレイリスト

RAM ⇒ HDD

SD *1 CARD

→ HDD RAM

SD動画

ダビング


HDD ⇒ RAM DVD-R

HDD RAM⇒ SD

《1 SDメモリーカード、マルチ

2 モバイルハードディスクのみ

メディアカードのみ



- 録画制限のある番組と、そこから作られた。 プレイリストはダビングできません。
- 自動CM早送りは設定できません。
- ●録画モードは下記のように設定されます。 下記でディスクに収まらない場合→FR RAM SD へのダビング **⇒高速モード** DVD-R へのダビング
- 「DVD-R高速モード用録画 | (*©* 52ページ) を「入」にして録画した番組やそこから作 られたプレイリスト**⇒高速モード**
- 「DVD-R高速モード用録画」を「切」にし て録画した番組

 ▼ダビング元の録画モード、 そこから作られたプレイリスト→FR

■途中で終わったり、前の画面 **に戻るには** → (つ) を押す

■ダビング実行中に中止するには

→ ○ を3秒間押し続ける

止めたところまで(高速モードではダビン グが完了した番組まで) ダビングされます。

お知らせ

- プレイリストをダビングすると番組となります。
- タイトルなどの情報は録画モードに関わらず ダビングされます。ただし、プロテクトの情 報は録画モードがMPEG2→4変換の場合、 マーカーは高速モード以外の場合にはダビン グされません。
- ダビング中は予約録画が実行できません。
- 当社製ビデオカメラなどで録画したSD 動画 (MPEG2) は "MPEG2高速" で ダビングすると、プログラムナビで再生 できます。

■リストの内容について

- リストの内容は、下記の場合以外は消す まで表示されます。
- ダビング元の番組やプレイリストを消去する。 -DVD-RAMがダビング元の時、トレイ を開けるか、電源を切る。
- -SD動画(MPEG4)が録画されたダビン グ元に録画やダビングをする。

" 🎾 " :

「DVD-R高速モード用録画」(© 52ページ) を「入」にして録画したもの

- DVD-Rに高速モードでダビングできます。
- 下記の場合は表示されません。
- -録画モードが異なる番組から作られた プレイリスト
- -録画モードがFRの複数の番組から作ら れたプレイリスト
- -音声が混在するプレイリスト(Dolby DigitalとLPCMなど)
- -部分消去を繰り返した番組

"①":静止画を含む

静止画部分はダビングできません。

選び

決定する

● SD動画 (MPEG4) には変換できません。

"◯":録画制限のあるもの

- 番組のダビングには制限があります(23 ページ「録画とダビング(複製)の制限」)。
- プレイリストはダビングできません。
- プレイリストと一緒のダビングリストに は登録できません。

"(🖘)":録画制限のため「移動」される番組


- HDDからは消去され、元に戻すことがで きません。ただし、プロテクトが設定さ れていると移動しません。
- 自動CM早送りを「入」にすると、CMでない部 分をCMとまちがえて消してしまう場合がありま す。録画制限のある番組でCMを消去したい場合 は、ダビング前にCMを「部分消去」(です36 ページ)で消しておき、自動CM早送り設定を 「切」にしてダビングすることをおすすめします。

"ダビング先の占有率": ダビング先の残量に対して、 リスト内のSD動画 (MPEG4) が占める割合

"残量":ダビング先の残量

MPEG2→4変換では、最も情報量の多い映像を想 定して表示されます。動きの少ない映像では合計が 残量をこえていてもダビングできる場合があります。

準備:ディスクや ← どこからどこにダビングするのか決める。 カードを入れる。 ダビング ダビング方向 ダビング元"HDD"など 選び 選び 選び 停止中に 機能選択 (決定) 決定 決定 HDD を押す V 決定する 決定する 決定する ダビング方向 ディスク管理 プログラムナロ デザダビン **F** HDD No. 録画時間 タイトル DVD PC#-K ダビングする番組などのリストを作る」 |繰り返すと複数登録できます。| リスト表示 "新規登録"など **番組かプレイリストのリスト** ダビングする番組やプレイリスト 強選び 選び 選び 右上から 選び | 旋 決定 (決定) 📄 () () () 決定する 決定する 決定する 決定する



● すでに登録した番組な

どを選ぶと、別の番組


● 「合計」が「残量」より

しながら作成します。

小さくなっているか確認

などに変更できます。

● モバイルハードディスク ではスキップ[◄◄][▶▶ で別のフォルダに表示を切 り換えることもできます。



ダビング先や録画モードはダビング可能なもののみ表示されます。



- リストに登録された番組やプレイリストがダビン グされます。
- 「合計」が「残量」より大きくなっているとダビング 開始できません(MPEG2→4変換では開始できます)。


	ダビン	録画モード (○:選べる ※: 選べない				選べない)	
	ダビング元ー	・ダビング先	高速	i速モー MPEG4 高速	ド ^{※1} MPEG2 高速	MPEG2→4 変換 ※ ²	XP~EP, FR *3
.	HDD	DVD-RAM	0	0	X	×	0
	HDD	DVD-R	O*4	×	X	X	0
)	HDD†DVD-RAM	SDカード	X	0	×	0	X
	DVD-RAM	HDD	0	0	×	×	×
	SDカードやPCカード	HDD†DVD-RAM	X	0	0	×	X
٠	 (1 L DOI	1/ ₂ ~~	0 00	~ % F=-		1%	

- ※ 1 LPCM(🖙 53ページ 「記録音声モードの設定 〔XP時〕」)の部分ではほぼ等速になります。
- ※2 「MPEG4録画モード」(図 52ページ)を 「切」に設定していると変換できません。
- ※3 ダビング元より高画質な録画モードは劣化を防 ぎますが、画質向上はできません。
- ※4 ファイナライズ後は、部分消去をした部分やシーンの 切れ目で再生時に一瞬映像が止まることがあります。


■高速モードでダビング実行中の時間表示について


LPCMとDolby Digitalの音声が混在した場合や、 SD動画の場合は、番組が切り換わるごとに再計算 されるため大きく増減します。






02 12/31 4 17:00 カーアクション 01:00








ビデオなどからダビングする



外部入力 (L1、L2、 L3)に接続 する場合



、 プレイリストも自動で作 成できます (CTDV入力自動録画) i.LINKケーブル 機器のDV出力端子へ ビデオ カメラ

DV入力に 接続する 場合

記録する音声の種類を「DV入力時の音声の設 定」(© 53ページ) で選べます。

DV入力経由で本機に接続できるDV機器(ビデ オカメラなど)は1台のみです。

接続した機器から本機を操作することはできま せん。

本機のDV入力はDV機器専用です。

DV機器のモデル名は、正しく表示されない場 合があります。

DV機器によっては、映像や音声が正しく入力 されない場合があります。

ビデオなどを接続し、 HDD または DVD を押して録画先を選ぶ

二重放送を録画するとき、

ー接続した機器側で「主+副」を選ぶと、再生時に音声が選べます。ただし、SD 動画(MPEG4)をHDDに同時に録画する場合は、接続した機器側で「主」また は「副」を選んでください。 HDD RAM

一接続した機器側で「主」または「副」を選んでください(再生時に音声は選べません) DVD-R

前面に接続した場合 「L2」または「DV」を選ぶ 背面に接続した場合

「L1」または「L3」を選ぶ 録画モードを選ぶ

本機では録画禁止処理のされたソフ トは録画できません。 (XP, SP, LP, EP)

れています。

接続した機器で再生を始める HDD RAM



録画が始まります。

不要な場面をとばすには

→ □□□ を押す

停止中

機能選択

もう一度押すと、録画を再開します。

録画を止めるには
● ● ● を押す

市販のビデオやDVDのソフトの

ほとんどは、録画禁止処理がさ

ディスクの残量に合わせて録画するには → ぴったり録画(☞ 24ページ)

番組としてダビングされるのに加え、ビデオカメラなどでの映像の切れ目をシーンの切れ目として、プレ イリスト (🖙 38ページ)も自動作成されます。(日付けや時刻情報は記録されません。) 準備:①本機とビデオカメラなどの電源を切り、本機と接続する

②本機とビデオカメラなどの電源を入れ、録画したい映像の先頭でビデオカメラなどを一時停止しておく

③(HDD) または(DVD) を押して録画先を選ぶ

DV出力端子 付きのビデオ からダビンク する

ビデオや

ビデオカメラ

からダビング

する

DVD-R

DV入力自動録画 HDD RAM

(プレイリスト を自動で作 成できます



一選び **◆)**(決定) ▶ . 決定する

デオカメラからダビングする」を行っ DV機器との互換性については、当社 ホームページ(で) 裏表紙)をご覧く

DV入力自動録画がうまく働かない場合

それでも働かない場合は、「ビデオやビ

は、接続とDV機器の設定を確かめ、

電源を入れなおしてください。

ださい。

 録画モードを選ぶ (XP, SP, LP, EP) 「録画開始」

選び (決定) 録画開始 決定する 録画を止めるには→

録画中は、追っかけ再生や同時録画再生 ができません。


SD動画(MPEG4)の番組は、「MPEG4録画 モード」(『3~52ページ)の設定に関わら ず、録画されません。


録画が最後まで完了すると、終了を知らせる画面が表示されます。(※2)を押してください。



便利

ディスク管理





HDD または DVD を押して、編集したい映像

約5分ごとに「チャプター」として分割さ

高速モードでダビングした場合、マーカー

とプレイリストのシーンの切れ目でチャプ

ターに分割されます。

誤消去防止の 設定/解除 ディスクプロテクト RAM

内容を消去 したいとき 全番組消去 HDD RAM

HDDフォーマット HDD

フォーマット RAM

DVD-Rを

他のプレーヤー で再生したい とき トップメニュー ファーストプレイ選択 ファイナライズ DVD-R ^{*}トップメニューや 選択はファイナライズ前 に行ってください)

「タイトル入力」(『2750ページ)

入力したタイトルは、機能-選択画面に表示されます。







設定すると" 🔐 "が表示されます。





HDDの内容を全て消去する → HDDフォーマット ディスクの内容を全て消去する、未フォーマットの DVD-RAMを使う フォーマット





フォーマット実行中は、終了メッセージ が表示されるまで、絶対に電源コードを 抜かないでください。ディスクが使えな くなることがあります。(通常は数分、 DVD-RAMでは最大約70分かかります。)

フォーマットを中止するには 2分以上たってから[リターン]を押す (ただし、再度フォーマットが必要です。) DVD-RやCD-R/RWはフォーマットできま

全番組消去してもパソコンのデータなどは 消去されません。

トップメニューの背景を選ぶ→トップメニュー



トップメニュー」 または「タイトル1

トップメニュー

タイトル1

ハーフレーは3八

最初に表示される画面を選ぶ

一選び (決定) [] 決定する

一選び

→ (決定) →

再生する機器で表示 されるメニューの背 景を設定できます。 トップメニューに表示 される画像は変更でき ます。(🖙 36ページ 「サムネイル変更」)

「タイトル1」を選

ぶとメニュー画面を

表示せずディスクの

いでください。ディスクが使えなくなります。 (最大約15分かかります。) 当社製以外の機器で録画したDVD-Rはファ

イナライズできません。


ファイナライズ実行中は、終了メッセージ

が表示されるまで絶対に電源コードを抜かな

本機以外の当社製機器で録画したDVD-Rを ファイナライズすると、トップメニューで 選んだ背景にならない場合があります。

	ファイナライズ		
	前	後	
本機でのディスク表示	DVD-R	DVD-V	
録画・編集 / タイトル入力		×	
他のプレーヤーで再生	×		

DVD-Rを他のプレーヤーで再生可能にする



(決)

→ファイナライズ

→ ファーストプレイ選択

決定する 先頭から再生します。

本機でファイナライズされた DVD-R は、記録 状態により他のプレーヤーでは再生できない 場合があります。 DVD関連情報は当社ホームページでご覧くだ

http://panasonic.jp/dvd/index.html

→確認画面で 実行を選び 決定する (※定) を押す

タイトル入力

録画した番組などにタイトルをつけられます。各ページの「タイトル入力」の項目を選択してください。


タイトル入力できるもの	ページ
録画した番組	36
予約録画する番組	25, 26
プレイリスト	38
ディスク	48
静止画のフォルダ	40
SD動画(MPEG4)の番組	43

入力できる文字数

	タイトルの種類	半角英数	その他
HDD	ディスク	64	32
RAM	番組 1	64	32
	プレイリスト	64	32
DVD-R	ディスク	40	20
	番組	44	22
静止画のフォルダ		36	18
SD動画(MPEG4)の番組 ²	44	22

- 1 予約録画時は半角英数44文字
- (その他22文字)。
- ² モバイルハードディスクには入力できません。 すべての文字が表示されない画面もあります。

機能選択 数字ボタン



タイトルを つける タイトル入力 HDD RAM DVD-R SD

CARD



入力する文字の種類を選ぶ

選び

決定する

漢字を入力するときは、まず ひらがなを入力します。

入力する文字を選ぶ

当選び

· 注)

ひらがなを入力するとき

➡ (確定)を押す

ひらがなを漢字変換するとき

→1 ▶ (変換)を押す

2[▲▼]で変換画面の候補を選び、 ※※を押す

消去するとき → Ⅱ (消去)を押す

タイトルを入れ終わったら ^{停止} それぞれの画面に戻ります。

途中で終わるには → (タイトルは入力 されません。)

(お知らせ)

数字ボタン[0~10、12]で も文字入力ができます。 例. ひらがなの「す」を選ぶ

1. [3]を押す

2. [3]を2回押し、

た押す




時刻を


合わせる

時刻合わせ

タイトル入力画面

情報表示/時刻合わせ





表示切換

51

50

初期設定を変える(初期設定一覧)


DVDビデオ南生時の音声が選べます。			
RSアンナ 対域では18-18 (18-79)			
自動電源(打) 操作したはしき、部盤のため自動的に 理形を包ろ時間を設定します。	季.		
自動電源(打) 操作したはしき、部盤のため自動的に 理形を包ろ時間を設定します。	ンネー		
接作しないとき、影響のため自動的に	ル		BS電源 ウェザーポジション BSチャンネル BSシステム
マー・		操作しないとき、節電のため自動的に	2H <u>6H</u> 切
### PLCのS映像人力に合わせて設定します。 またのです。 1	.	リモコンモード(© 55ページ)	<u>リモコン 1</u> リモコン 2 リモコン 3
野型合わせに変すられーマジン (年 / 月 / 日 / 時 / 分) 自動時刻チャンネル 設定の初期化	設	ワイドモード	
野型合わせ(ですら1ページ) (年 7月 7日 / 時/分) 自動時刻チャンネル 設定の初期化 初期設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルメニュー時刻と複聴制限は除く) 日本語 英語 女語 女語 女語 女語 女語 女語 女	署	テレビのS映像入力に合わせて設定します。	51('5]や'51」のとさ) <u>51/52</u> 切(5映像人力に接続しないとさ)
#### ################################		時刻合わせ(🖅 51ページ)	(年/月/日/時/分) 自動時刻チャンネル
DVD ビデオ再生時の音声が遅べます。		初期設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルメニュー、時刻と視聴制限は除く)	
字幕言語 DVDビデオ再生時の言談 字幕 が選べ ます。 A			・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
DVD ビデオ南生時の言籤 字幕 が選べ ます。	-		田田 八 「次」(次)
大田		DVDビデオ再生時の言語(字幕)が選べ	かったときのみ、その言語で字幕を表示になり場合や、ディス
根語制限		メニュー言語	合は、ディスクの最優先
DVD ビデオなどの視聴制限ができます。 再生や設定の変更には、暗証番号の入力 が必要です(に空うくなページ) 明証番号は忘れないでください。 DVD Videoモード SVD Video SVD Vide	-		
再生や設定の変更には、暗証番号の入力 が必要です。(こまで54ページ)			
が必要です。(応言ち4ページ) 日本の			
To DVD-Videoモード DVDオーディオに収録された映像の 再生方法が選べます。 切: DVD オーディオとして再生 電源「切」または □ で「切」に戻ります。) 切: DVD オーディオとして再生			(レベル)0 : すべてのディスクが視聴不可
DVDオーディオに収録された映像の 再生方法が選べます。		暗証番号は忘れないでください。	ロック解除 暗証番号変更 レベル変更 一時解除
DVD-R高速モード用録画	_	DVD-Videoモード	λ・DVDビデオとして再生(素源「切 またけ [Δ] で「切 に戻ります)
日本生力法が遅へます。			
MPEG4 録画		再生方法が選べます。	
MPEG4録画 MPEG4録画 「フーマル」になります。		DVD-R高速モード用録画	
MPEG4録画			
MPEG4録画モード SD動画 (MPEG4)をHDDに録画 する録画モードを選べます。 SF(スーパーファイン) F(ファイン) N(ノーマル) E(エコノミー) 切(録画しない) **SDカード容量 お持ちのカード容量に合わせます。設定し た容量で分割してHDDに録画するので、 ダピング時にカードにそのまま移せます。 **ST*を選べません。 **SF/下/N/E**を選べません。 **SF/下/N/E**を選べません。 **SF/下/N/E**を選べません。 **SP/下/N/E**を選べません。 **SP/下/N/E**を選べません。 **SDカード容量 お持ちのカード容量に合わせます。設定し た容量で分割してHDDに録画するので、 ダピング時にカードにそのまま移せます。 **Pイスランド : 7383 オランダ : 7876 メウェーデン : 8386 ナウル : 7885 (パングラ) : 667 アイルランド : 7165 カシミール : 7583 スロパキア : 8375 日本語 : 7465 (パングラ) : 667 アイルランド : 7166 カシミール : 7583 スロパキア : 8375 日本語 : 7465 (パングラ) : 667 アゼルバイジャン : 6590 カタロニア : 6766 スロペニア : 8376 日本語 : 7465 (パングラ) : 6877 アフリカーンス : 6568 韓国・飼酵す : 7579 スンダ : 8386 ルウサ : 7285 マラ・イマー): 7787 アフリカーンス : 6567 カンボジア : 7578 スペン : 6983 ハウサ : 7285 マラ・イマー): 778 アブルジア : 6566 カンボジア : 7577 ズールー : 9085 パシキール : 6665 マラ・イマー): 778 アブルジア : 6586 カンボジア : 7577 ズールー : 9085 パシキール : 6665 マラ・イマー): 778 アンルラ : 6587 キルギス : 7589 セルゼア : 8382 パスク : 6885 マラ・イター): 778 アンルフ : 6587 キルギス : 7589 セルゼア : 8382 パスク : 6885 マラ・タッタ : 778 アンルフ : 6582 ギリシャ : 6976 セルボクロアチア : 8372 ビハール : 6667 セルダビア : 777 番 : 7178 グリーンランド : 7586 グリ : 8484 ビルマ : 7789 モルダビア : 777 オンルニア : 7384 グリーンランド : 7578 タミル : 8485 ビルマ : 7789 モルダビア : 777 オンドネッシュ : 7477 グリーランド : 7576 タガログ : 8471 フィンランド : 7703 ラオ : 7679 ウオロフ : 8779 ゲール : 68873 フェーク : 778 クリン・フェーク : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 779 クリート : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 779 クリン・フェーク : 778 クリート : 778 クリート : 778 クリート : 779 クリート : 779 クリート : 779 クリンド : 770 クリート : 77		DVD-Rへ高速モードでダビングできます。	- 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(『宣子右記)であらかじめ選んでください。
SD動画 (MPEG4)をHDDに録画する録画モードを選べます。 SF(スーパーファイン) F(ファイン) N(ノーマル) E(エコノミー) 切(録画しない) - オートリニューアル録画(空音 26ページ) 定時には"SF/F/N/E"を選べません。 SDカード容量 お持ちのカード容量に合わせます。設定した容量で分割してHDDに録画するので、ダビング時にカードにそのまま移せます。 アイスランド : 7383 オランダ : 7876 ジャワ : 7487 ドイツ : 7865 (パングラ) : 6677 アゼルバイジャン : 6596 カシミール : 7583 スロパキア : 8376 日本語 : 7465 (パングラ) : 6677 アブルシーンス : 6586 関連 (卵野) : 7578 スペン : 8386 アイルラント : 7487 アブルシーンス : 6567 カンボジア : 7578 スペン : 8387 アブルシーンス : 6577 キルギス : 7587 スペン : 8387 アブルシーンス : 6577 キルギス : 7589 セルビア : 8382 パンガリー : 7285 マラ・イマレー): 778 アブルジア : 6566 カンボジア : 7578 スペイン : 6983 ハンガリー : 7285 マラ・イマレー): 778 アブルジア : 6566 カンボジア : 7578 スペイン : 6983 ハンガリー : 7285 マラ・イマレー): 778 アブルジア : 6566 カンボジア : 7578 スペイン : 6983 ハンガリー : 7285 マラ・イマレー): 778 アブルジア : 6566 カンボジア : 7578 スペイン : 6983 ハンガリー : 7285 マラ・イマレー): 778 アンリカーンス : 6577 キルギス : 7589 セルビア : 8382 パングー : 6685 マラ・クラ : 778 アンリケー : 6582 ギリシャ : 6976 セルボクロアチア : 8372 パンシャブ : 8083 マラ・ヤーコ : 777 日 : 777 日 : 777 日 : 778 日 : 777 日 : 778 日 :		MPEG4録画	[決定
SD動画(MPEG4)をHDDに録画する録画モードを選べます。 SF(スーパーファイン)		MPEG4録画モード	- 画質はE→N→F→SFの順に良くなります。
F(
E(エコノミー) ①(録画しない) 定時には"SF/F/N/E"を選べません。 SDカード容量 お持ちのカード容量に合わせます。設定した容量で分割してHDDに録画するので、ダビング時にカードにそのまま移せます。		する録画モードを選べます。	F(ファイン) N(フーマル) - オートリニューアル録画(で育 26ページ)設
お持ちのカード容量に合わせます。設定し 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB た容量で分割してHDDに録画するので、 ダビング時にカードにそのまま移せます。 アイスランド : 7383			
お持ちのカード容量に合わせます。設定し 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB た容量で分割してHDDに録画するので、 ダビング時にカードにそのまま移せます。 アイスランド : 7383		SDカード容量	
ダビング時にカードにそのまま移せます。 アイスランド : 7383 オランダ : 7876 グラマーデン : 8386 ナウル : 7866 (パングラ) : 6678 カザフ : 7575 スウェーデン : 8386 ナウル : 7865 (パングラ) : 6677 アイルランド : 7165 カシミール : 7583 スロパキア : 8375 日本語 : 7465 ベルシャ : 706 アゼルパイジャン : 6590 カタロニア : 6765 スロベニア : 8376 ネパール : 7869 ボーランド : 807 アッサム : 65683 ガリチア : 7176 スワヒリ : 8387 ノルウェー : 7879 ボルトガル : 808 アファル : 6566 韓国(朝鮮)語 : 7579 スツダ : 8385 ハウサ : 7265 マオリ : 777 アブリカーンス : 6570 カンナダ : 7578 スペイン : 6983 ハウサー : 7265 マオリ : 777 アブハジア : 6566 カンボジア : 7577 ズールー : 9085 パシキール : 6665 マライ (マレー) : 778 アムハラ : 6577 キルギス : 7589 セルビア : 8382 パンガリー : 7285 マラ・ター : 778 アンド : 65682 ギリシャ : 6976 セルボクロアチア : 8372 パンュト : 8083 マラヤーラム : 777 アルバニア : 8381 クルド : 7585 ソマリ : 8379 パンジャブ : 8065 マルタ : 778 アルバニア : 7388 グアラニー : 7178 タタール : 8484 ビハール : 6672 モルダビア : 777 イクリア : 7384 グアラニー : 7178 タタール : 8484 ビルマル : 6672 モルダビア : 777 インターリングア : 7365 グリーンランド : 7576 タジカ : 8476 フィジー : 7074 ヨルバ : 897 ウォロフ : 8779 ゲール 中国語 : 9072 フランス : 7082 ラトビア ヴォロフ : 8779 ゲール 中国語 : 9072 フランス : 7082 ラトビア ヴォロフ : 8779 ゲール 中国語 : 9072 フランス : 7082 ラトビア ヴィグク : 88575 コーサ : 8872 ティグリニア : 84873 ブータン : 6689 (レット) : 766 ウスベク : 88502 サモア : 8377 デンマーク : 6686 (8 MB
アイスランド : 7383			512 MB 1 GB 2 GB
アイマラ : 6588		ダビング時にカードにそのまま移せます。	
アイルランド : 7165 カシミール : 7583 スロバキア : 8375 日本語 : 7465 ベルシャ : 706 アゼルバイジャン: 6590 カタロニア : 6765 スロベニア : 8376 ネパール : 7869 ボーランド : 807 アファル : 6565 韓国 (朝鮮) 語 : 7579 スンダ : 8385 ハウサ : 7265 マオリ : 777 アフリカーンス : 6570 カンナダ : 7578 スペイン : 6983 ハンガリー : 7285 マライ (マレー): 778 アノハジア : 6566 カンボジア : 7577 ズールー : 9085 バンカール : 6665 マライ (マレー): 778 アンバジア : 6582 ギリシャ : 6976 セルピア : 8382 バスク : 6985 マラヤーラム : 777 アンバニア : 8381 クルド : 7585 セルピア : 8379 バンジャブ : 8065 マラヤーラム : 777 アルバニア : 8381 クルド : 7585 タイ : 8472 ドシュト : 8083 マフヤーラム : 777 オタリア : 7384 グアラニー : 7178 タタイ : 8472 ヒンディー : 7273 マダガスカル : 777 オイタリア : 7384 グアラニー : 7178 タタール : 8484 ヒルマー : 7789 ロルマ : 7789 マグガスカル : 777 オイシッシフランス : 7378 グルショア : 7565 タガログ : 8476 フィンランド : 7074 ヨルバ : 897 フィンランド : 7074 コルバ : 897 フィンランド : 7073 ラオ : 766 ファン : 7073 フィンランド : 7079 ラテン : 706 ファン : 7074 フルフ・フランス : 7082 フィンラン : 7082 フィンラン			
アッサム : 6583 ガリチア : 7176 スワヒリ : 8387		アイルランド : 7165 カシミール : 7	583 スロバキア : 8375 日本語 : 7465 ペルシャ : 7065
アブリカーンス : 6570 カンナダ : 7578 スペイン : 6983 ハンガリー : 7285 マケドニア : 7777 アブハジア : 6566 カンボジア : 7577 ズールー : 9085 パシキール : 66665 マラッタ : 778 マラピア : 6582 ギリシャ : 6976 セルボクロアチア : 8382 パスク : 6985 マラッタ : 7778 アルバニア : 8381 クルド : 7585 ソマリ : 8379 パンジャブ : 8065 マルタ : 778 マグリスア : 7289 クロアチア : 7282 タイ : 8472 ヒンディー : 7273 マグガスカル : 7778 タタール : 8484 ピハール : 6672 モルダピア : 7778 インターリングア : 7364 グアラニー : 7185 タミル : 8486 ピルマ : 7789 モンゴル : 7778 インキシア : 7365 グリーンランド : 7576 タガログ : 8476 フィジー : 7074 ヨルバ : 8976 ウェールズ : 6789 ケチュア : 8185 チェコ : 6783 フェロー : 7074 ヨルバ : 8976 ウォロフ : 8779 ゲール 中国語 : 9072 フランス : 7082 ラトピア ヴォラピュック : 8679 フルシカ : 6779 テルグ : 8465 ブルターニュ : 6682 ルーマニア : 7689 ウルドゥー : 8582 サモア : 8387 デンマーク : 6865 ブルターニュ : 6682 ルーマニア : 8278 英語 : 6978 サンスクリット : 8365 トウイ : 8487 ヘブライ : 7387 レトロマンス : 8278 エスペラント : 6979 シンド : 8368 トルコ : 8482 ペロルシア			
アブハジア		アファル : 6565 韓国(朝鮮)語 : 7	579 スンダ : 8385 ハウサ : 7265 マオリ : 7773
語 アルバニア : 8381	<u> </u>	アプハジア : 6566 カンボジア : 7	577 ズールー : 9085 バシキール : 6665 マライ(マレー):7783
番 アルメニア : 72.89		アラビア : 6582 ギリシャ : 6	976 セルボクロアチア:8372 パシュト:8083 マラヤーラム:7776
日 イディッシュ : 7473	岩平		
ー インドネシア : 73.78 グルジア : 75.65 タジク : 84.71 フィンランド : 70.73 ラオ : 76.65 ウェールズ : 67.89 ケチュア : 81.85 チェコ : 67.83 フェロー : 70.79 ラテン : 76.65 ウォロフ : 87.79 ゲール 中国語 : 90.72 フランス : 70.82 ラトビア ヴォラピュック : 86.79 (スコットランド): 71.68 チベット : 66.79 フリジア : 70.89 (レット) : 76.85 ウズベク : 85.75 コーサ : 88.72 ティグリニア : 84.73 ブータン : 68.90 リトアニア : 76.85 ウズベク : 85.82 サモア : 83.77 デンマーク : 68.65 ブルターニュ : 66.82 ルーマニア : 82.75 英語 : 69.84 ショナ : 83.75 トンイ : 84.87 ヘブライ : 73.87 レトロマンス : 82.75 エスペラント : 69.79 シンド : 83.68 トルクメン : 84.82 ベロルシア			
覧 ウェールズ は 6789 ウォロフ は 8779 ゲール ウォロフ は 8779 ゲール ウオロフ は 8779 ゲール ウオラビュック は 8679 (スコットランド): 7168 チベット は 6679 フリジア は 7082 ラトピア ウクライナ は 8575 コーサ は 8872 ティグリニア は 8473 ブータン は 6890 リトアニア は 768 ウズベク は 8590 コルシカ は 6779 テルグ は 8469 ブルガリア は 6671 リンガラ は 767 ウルドゥー は 8582 サモア は 8377 デンマーク は 6865 ブルターニュ は 6682 ルーマニア は 827 英語 は 6978 サンスクリット は 8365 トウイ は 8487 ペプライ は 7387 レトロマンス は 827 エストニア は 6984 ショナ は 8378 トルクメン は 8475 ベトナム は 8673 ロシア は 828 エスペラント は 6979 シンド は 8368 トルコ は 8482 ペロルシア		インターリングア : 7365 │ グリーンランド : 7	576 タガログ : 8476 フィジー : 7074 ヨルバ : 8979
ヴォラピュック : 8679 ウクライナ : 8575 ウズベク : 8590 ウルドゥー : 8582 英語 : 6978 エストニア : 6984 フリンド : 8368 フリンスクリット : 8368 フリンスクリット : 8368 トルクメン : 8482 フリジア : 7089 ティグリニア : 8473 フータン : 6680 フルガリア : 6671 フリンガラ : 767 ブルターニュ : 6682 ルーマニア : 827 エストニア : 6984 フリンガラ : 767 ジルターニュ : 6682 ルーマニア : 827 エストニア : 6984 フリンガラ : 7387 アンマーク : 6865 フリンガラ : 7387 アンマーク : 6865 フリンガラ : 7387 フリンガラ : 827 マンマーク : 8487 トウイ : 8487 スプライ : 7387 マンライ : 7387 マンライ : 7387 ロシア : 828		ウェールズ : 6789 ケチュア : 8	185 チェコ : 6783 フェロー : 7079 ラテン : 7665
ウズベク :8590 コルシカ :6779 テルグ :8469 ブルガリア :6671 リンガラ :767 ウルドゥー :8582 サモア :8377 デンマーク :6865 ブルターニュ :6682 ルーマニア :827 英語 :6978 サンスクリット :8365 トウイ :8487 ベブライ :7387 レトロマンス :827 エストニア :6984 ショナ :8378 トルクメン :8475 ベトナム :8673 ロシア :828 エスペラント :6979 シンド :8368 トルコ :8482 ベロルシア	見	ヴォラピュック :8679 (スコットランド):7	168 チベット : 6679 フリジア : 7089 (レット) : 7686
ウルドゥー :8582 サモア :8377 デンマーク :6865 ブルターニュ :6682 ルーマニア :827 英語 :6978 サンスクリット :8365 トウイ :8487 ヘブライ :7387 レトロマンス :827 エストニア :6984 ショナ :8378 トルクメン :8475 ベトナム :8673 ロシア :828 エスペラント :6979 シンド :8368 トルコ :8482 ベロルシア			
エストニア : 6984 ショナ : 8378 トルクメン : 8475 ベトナム : 8673 ロシア : 828 エスペラント : 6979 シンド : 8368 トルコ : 8482 ベロルシア		ウルドゥー : 8582 サモア : 8	377 デンマーク : 6865 ブルターニュ : 6682 ルーマニア : 8279
		エストニア : 6984 ショナ : 8	378 トルクメン : 8475 ベトナム : 8673 ロシア : 8285
オーリヤ : 7982 シンハラ : 8373 トンガ : 8479 (白ロシア) : 6669 5			

初期設定一覧をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。(変更方法🖅 54ページ) 設定内容は電源を切っても保持されます。下線部はお買い上げ時の設定です。

		内谷は電源を切っても保持されます。下線部はお貝い上げ時の設定です。 				
X	1-	設定項目	設定内容			
		3次元Y / C	<u>入</u> :受信映像の細かい模様のズレを抑える 切:残像現象を軽減する。			
		ハイブリッドVBR	<u>アドバンス</u> :映像の圧縮率を自動で切り換え、効率的に録画する ノーマル:映像の圧縮率を固定して録画する(動きの速い映像をなめらかに再生します)			
	央象	スチルモード 静止画像の表示方法が選べます (ଙ 57ページ「フレーム / フィールド」)。	<u>オート</u> フィールド : 動きのある映像や' オート '時にブレが生じるとき フレーム :" オート '時に細かい絵柄などが見えにくいとき			
	<i>3</i> .	シームレス再生 プレイリストのシーンのつなぎ目を再生する 状態が選べます。	∆:なめらかに再生(早見再生の音声やシーンで音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります。) 切:精度良く再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります。)			
		早送り時の音声と1.3倍速再生	<u>入</u> :早送り1速時に音声が聞こえる 設定にかかわらず音声が聞こ切:聞こえない(早見再生はできません。) えるディスクがあります。			
		音声のダイナミックレンジ圧縮 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	入:(ドルビーデジタルのみ働きます) 切			
		二重放送音声記録 二重放送の音声を選びます。 DVD-Rに録画 / ダビングする場合 LPCMで録画 / ダビングする場合 MPEG4で録画 / ダビングする場合	主音声 副音声 [下記の場合録音した二重音声は、本機では切り換えできません。 ー外部入力から DVD-Rに録音した場合 ー外部入力から同時録画した SD動画(MPEG4)の場合]			
		デジタル出力	[決定を押して、さらに設定します。			
		PCM ダウンサンプリング変換 サンプリング周波数 96 kHzまたは88.2 kHz で収録された音声を48 kHzまたは44.1 kHz に変換する(入)かしない(切)かを選べます。	入:96 kHzまたは88.2 kHzに対応していない機器と接続するとき 切:96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器と接続するとき 176.4 kHz以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、 設定にかかわりなく48 kHzまたは、44.1 kHzに変換されます。			
	音	Dolby Digital ドルビーデジタルの信号を、接続した機器側 で処理を行づ Bitstream "で出力するか、 " PCM(2ch)"で出力するかを設定します。	Bitstream:ドルビーデジタルロゴ 正しく設定しないと雑音が発生 のある機器に接続するとき し、耳を傷めたり、スピーカーを 破損する恐れがあるほか、MD ない機器に接続するとき などに正しく録音できません。			
		DTS DTSの信号を、接続した機器側で処理を 行づ Bitstream "で出力するか、出力しな い(切)かを設定します。	Bitstream: DTSデジタルサラウンドロゴのある機器に接続するとき 切: DTSデジタルサラウンドロゴのない機器に接続するとき SURROUND DTSデジタルサラウンド SURROUND			
		記録音声モードの設定[XP時] 録画モードがXP時に、記録する音声の種類が選べます。 (本機のチューナーからの録画時やDV入力時、ダビング時に働きます。)	<u>Dolby Digital</u> LPCM : - 画質は少し下がります。 - XP以外の録画モードでは、 「Dolby Digital」になります。			
		DV入力時の音声の設定 DV入力端子(©〒46ページ)から録音する 音声の種類を選べます。	ステレオ1: DV録画時の音声(L1、R1)を録音するとき ステレオ2:編集などであとから追加した音声(L2、R2:ナレーションなど)を録音するとき MIX:ステレオ1とステレオ2の音声を録音するとき[DVD-R、また はLPCM記録時は、「二重放送音声記録」(『音』上記)に従った 内容のみがステレオ1として記録されます。]			
		オンスクリーン表示[オート] 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。	△ 切(表示しない)			
<u> </u>	画面设定	ブルーバック 受信信号が弱いときに画面背景を表示しないようにできます。	△ 切(表示しない)			
H.	定	FLディマー 表示窓の明るさを調節します。「オート」にする と、電源 切」時の消費電力が約0.7Wになります。	<u>常時 明</u> 常時 暗 オート:再生中は暗くなり、電源「切」時は全消灯、 ボタン操作時に一時的に明るくなります。			
		接続するTV	<u>4:3〔インターレース(525l)</u> 〕 4:3〔プログレッシブ(525P)対応〕 16:9〔インターレース(525l) 〕 16:9〔プログレッシブ(525P)対応〕			
#	亲	DVD-Video TVアスペクト (4:3)設定	パン&スキャン: 左右の切れた映像(パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。) レターボックス: 上下に帯のある映像			
接続		4:3テレビでの、16:9 映像の映し方を選べます。	スルー: 録画された映像の縦横比 パン&スキャン: 左右の切れた映像 <u>レターボックス</u> : 上下に帯のある映像			
		外部入力3の端子設定 後面の外部入力3(L3)に接続する機器に 合わせて設定します。	ライン : BSデコーダー以外と接続 <u>BSデコーダー</u> : BSデコーダーと接続			

初期設定を変える(つづき)

初期設定一覧(です52ページ)をご覧になり、必要であれば設定を 変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。



視聴制限の暗証番号を入力する


暗証番号入力画面

初期設定 暗証番号4ケタを入力して 決定ボタンを押してください。 暗証番号 【**** 暗証番号入力画面の表示中 数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力する

数字を消すには ◀ を押す (淀)を2回押す

暗証番号は忘れないでください。

リモコンの設定



機能選択

リターン

通常は変更する必要はありません。本機のリモコンで他の機器が誤動作する場合や、 Irシステム(市販)を利用する場合は変更してください。

他の機器が 誤動作するのを 防ぐ

リモコンモード

(本体側の設定

リモコンモード (リモコン側の) 設定)



(決定)

7 押。

リモコン2か3 当選び リモコンモード → 決定 → リモコン3 決定する

押しながら数字ボタン ([2] または [3]) を押し続ける(約2秒) 手順3で設定したリモコンモードに一致させてください。

チャンネル

設定を終了するには → ○ を数回押す

表示窓に "U12" が表示されたら ➡「REMOTE」以下の数字を確認して、

手順4をやり直す

この数字に 合わせます。

◆ (決定) →

決定する

メーカー番号(2ケタ)

1 2 3 4 5 6 を押しながら ⑦ ⑧ ⑨ を押す 10/0

[DVD/テレビ]を[テレビ]にすると、電源 (テレビ)チャンネル、音量の操作ができ るようになります。

働かない場合は、テレビに付属のリ モコンをお使いください。

本機の リモコンで テレビも 操作する

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
アイワ	18	日立	<u>05</u> , <u>20</u>
三洋	07、16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02、11、21	フナイ	19
ソニー	<u>03</u> , <u>17</u>	松下	<u>01</u> , <u>10</u>
東芝	<u>04</u>		<u>22, 23</u>
パイオニア	<u>13</u>	三菱	08、 <u>12</u>
ビクター	<u>14</u>	NEC	<u>06、15</u>

下線付きのテレビでは「今すぐ 再生 (下記)ができます。 メーカー番号が複数あるとき は、入力してみて操作可能な 番号を選んでください。

「今すぐ再生」を設定する(テレビの「ビデオ入力1」に接続している場合のみ) 設定を「入」にすると、[▶【再生)ヤヤ[プログラムナビ]を押したとき、自動的にテレビ の入力を本機に切り換えられるようになります。

準備:[DVD/テレビ]を[DVD]にする リモコンをテレビに向け

を押しながら



を押す

操作するたびに 今すぐ再生「切」←→「入」

57

電源: AC 100 V 50 / 60 Hz

消費電力:約40W 待機時:約3.5W 1(電源「切」時) [約4.1 W(時刻表示点灯時)約0.7 W(時刻表示消灯時)]

外形寸法	430(幅)×296(奥行)×79(高さ)mm		
質量	約5.6 kg		
許容周囲温度	+ 5 ~ 40		
許容相対湿度	10~80%RH(結露なきこと)		
記録可能なディスク	DVD-RAM 12 cm (4.7 GB / 9.4 GB) DVD-RAM 8 cm (2.8 GB) DVD-R 12 cm(4.7 GB), 8 cm(1.4 GB) for General Ver.2.0 DVD-R 12 cm(4.7 GB) for General Ver.2.0/4x-SPEED DVD-R Revision 1.0		
記録方式	DVD-RAM:DVDビデオレコーディング規格準拠 DVD-R:DVD ビデオ規格準拠		
記録時間	最大6時間(4.7 GBディスク使用時) XP:約1時間、 SP:約2時間、 LP:約4時間、 EP:約6時間 最大160時間(内蔵HDD使用時) XP:約26時間、 SP:約52時間、 LP:約104時間、 EP:約160時間		
再生可能 ディスク	DVD-RAM DVD-R DVD-Audio DVD-Video CD-DA(音楽用CD) VCD(ビデオCD) CD-R/RW		
ドライブ	高速対応ドライブ(DVD-R 4倍速記録対応)		
内蔵HDD容量	120 GB		
時計	クォーツ制御 24時間表示 デジタル表示		
プログラム数	1カ月 32プログラム		
停電保証期間	約5年		
音声方式			
記録圧縮方式	Dolby Digital: 2 ch記録 リニアPCM(XPモードのみ切り換え可): 2 ch記録 G.726(MPEG4時)		

	記録圧縮方式	Dolby Digital: 2 ch記録 リニアPCM(XPモードのみ切り換え可): 2 ch記録 G.726(MPEG4時)
アナログ入力		入力端子:3系統、LINE 基準入力:309 mVrms 入力レベルFS:2 Vrms(1kHz、0dB、47 k
		出力端子:2系統(2 ch) LINE

アナログ出力 基準出力: 309 mVrms 出力レベルFS: 2 Vrms(1kHz、0dB、10k 負荷)

出力端子:1系統、光コネクター デジタル出力 (PCM、ドルビーデジタル、DTS対応)

テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式 525本 60フィールド
	VHF: 1~12 CH 75 UHF: 13~62 CH 75
アンテナ	CATV: C13~C63 CH 75
受信入力	BS: 1.3.5.7.9*.11.13.15 CH 75
	(※本機ではハイビジョン放送は見られません。)
アンテナ用電源出力	DC15 V、最大4 W
検波入力/出力	0.67 Vp-p (75)
ビットストリーム入力/出力	0.5 Vp-p (75)
-1.45 \ 1	

	(一个成しはハコモン	コノ版とは先りれるとん。
アンテナ用電源出力	DC15 V、最大4 W	1
検波入力/出力	0.67 Vp-p (75)
ビットストリーム入力/出力	0.5 Vp-p (75)	
映像方式		
記録圧縮方式	MPEG2 (Hybrid V	BR)/MPEG4
映像入力	入力端子 入力レベル	:3系統 :1.0 Vp-p(75)
S映像入力	入力端子 Y入力レベル C入力レベル	: 3系統 : 1.0 Vp-p (75) : 0.286 Vp-p (75)
DV入力		プ(1系統) IEEE1394準拠)
映像出力	出力端子 出力レベル	:2系統 :1.0 Vp-p(75)
S映像出力	出力端子 Y出力レベル C 出力レベル	: 2系統 : 1.0 Vp-p (75) : 0.286 Vp-p (75)
D1/D2映像 出力(525 P/ 525 I)	出力端子 Y出力レベル PB/CB出力レベル PR/CR出力レベル	1 1 \

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

カード機能

	ואלו ו	3 6
	スロット	SDメモリーカード PCカード (TYPE 、前面入力)
静止画 (JPE	対応カード	SDメモリーカード*2 マルチメディアカード PCカード(PCカードスタンダードに準拠したメモリーカード) PCカードアダプター(SDメモリーカード、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリースティック、xDピクチャーカード、マイクロドライブ) モバイルハードディスク
Ğ	対応フォーマット	FAT12、FAT16
İ	画像ファイ ル形式	JPEGベースライン方式[DCF(Design rule for Camera File system)準拠] TIFF(非圧縮RGB点順次)対応 DPOF対応
F	画素数	320×240~6144×4096 サブサンプリング、4:2:2、4:2:0
	解凍時間 3	約7秒 (200万画素、JPEG)
S	スロット	SDメモリーカード / PCカード(TYPE 、前面入力)
D 動画	対応カード	SDメモリーカード*2 / マルチメディアカード*4、 モバイルハードディスク (読み出しのみ)
畫	ファイル形式	SD VIDEO規格準拠(ASF)
	圧縮方式	映像: MPEG4準拠 音声: G.726準拠
M P E	動画記録 画素数	スーパーファイン / ファイン 320 × 240(QVGA) ノーマル / エコノミー 176 × 144(QCIF)
LG4)	記録レート (最大)	スーパーファイン 約1050kbps ファイン 約430kbps ノーマル 約300kbps エコノミ- 約100kbps (音声記録レート32kbps含む)
S D 動	スロット	SDメモリーカード / PCカード(TYPE 、前面入力)
画 (M	対応カード	SDメモリーカード、 モバイルハードディスク(読み出しのみ)
P E G	ファイル形式	SD VIDEO規格準拠

- HDD/RAMへのビデオレコーディング規格への変換転送後再生可能。
- 1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。 2 miniSD[™]カードを含む(miniSD[™]アダプター使用時)。
- 3 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって多 少長くなることがあります。
- 4 スーパーファインは対応していません。

記録時間のめやす

カード(当社製SDメモリーカード)にSD動画(MPEG4)を記録する場合 カードには著作権などの情報も記録されるため、

カード容量のすべては使えません。

上段は映像の動きが遅いとき、下段は映像の動きが激しいときの数値です。

録画モード	SF	F	N	E
カード容量	(スーパーファイン)	(ファイン)	(ノーマル)	(エコノミー)
8MB	1分	2分	4分	9分
OIVID	1分	2分	3分	8分
16MB	2分	5分	9分	20分
TOWID	2分	4分	6分	19分
32MB	5分	10分	18分	43分
OZIVID	4分	9分	13分	41分
64MB	10分	21分	38分	1時間28分
OTIVID	8分	19分	28分	1時間24分
128MB	21分	43分	1時間18分	2時間58分
1 Z O WID	16分	40分	57分	2時間50分
256MB	42分	1時間26分	2時間36分	5時間56分
2 3 0 WID	32分	1時間19分	1時間53分	5時間40分
512MB	1時間24分	2時間55分	5時間16分	11時間57分
3 1 Z WID	1時間5分	2時間40分	3時間49分	11時間26分
1GB	2時間43分	5時間37分	10時間7分	23時間0分
100	2時間6分	5時間9分	7時間21分	21時間59分
2GB	5時間26分	11時間14分	20時間15分	46時間1分
200	4時間12分	10時間19分	14時間42分	43時間59分

高速記録DVD-Rに番組を高速モードでダビングする場合 1~4x高速記録対応ディスクに、音声がDolby Digitalの番組をダビングする場合

I INDICEDIANTION INVICT DI 10 DOID	y Digital of Hind C.	, L, , , o - % L
録画モードと録画時間	所要時間	スピード
XPモードで録画した1時間映像		4 倍速
SPモードで録画した2時間映像	15分	8倍速
LPモードで録画した4時間映像	1373	16倍速
EPモードで録画した6時間映像		24倍速

用語解説/プログレッシブ対応テレビのご紹介

サ サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波 (アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻ま れた波の高さを数値化 (デジタル信号化) することです。1 秒間に刻む回数 をサンプリング周波数といい、回数が多いほど原音に近い音を再現できます。

タ デコーダー

DVDビデオなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声 の信号に戻す装置のことです。この処理をデコードといいます。

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が

16:9)を前提に制作されているため、横縦比が4:3のテ レビ画面に映し出そうとすると、画面におさまらなくなりま す。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。 パン&スキャン:

映像の左右をカットして、 画面全体に映し出します。 レターボックス:

画面の上下に黒い帯を入れて、 4:3の画面で16:9の映像を 再現します。



ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機器で再生で きるように処理すること。本機ではDVD-Rのファイナライズが可能です。

フィルム素材 / ビデオ素材

-般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材が あります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、 それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

フィルムのイメージが24コマ/秒または30 映像情報が30コマ/秒 コマ/秒で記録されているもの(映画撮影の で記録されているもの フィルムは、24コマ/秒で記録されています。)

フレーム / フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレーム はフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。







フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じる ことがありますが、画質は良くなります。 フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は

B Bitstream(ビットストリーム) 圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。デコーダーに より、5.1chなどのマルチチャンネル音声にデコードされます。

少し粗くなりますが、ブレを生じません。

D D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、 本機はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応している ため、5251信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

デジタル プリント オーダー フォーマット DPOF (Digital print order format) デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用プリ ンタでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

1 1 / P / B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、画面間で共通す るデータは共用し、異なるデータは各画面ごとに記録しています。 I-picture : 共用データの基準として単独で記録される画面 P-picture: 過去のI-picture、またはP-pictureを元につくられる画面 B-picture: I/P両方を元につくられ、両者の間をうめる画面 I-pictureの画質がもっとも良く、画質調節をするときは、 I-pictureを選ぶことをおすすめします。

ジェイペグ ジョイント フォトグラフィック エキスパーツ グループ JPEG (Joint Photographic Experts Group) カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元 のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率 の割に画質の低下が少ないのが特長です。

MPEG2/MPEG4(Moving Picture Experts Group) カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の一つです。 MPEG2はDVDやBSデジタル放送などに使われる圧縮方 式で、本機では番組をMPEG2で録画します。 MPEG4はモバイル機器やネットワーク上での利用を目的に作られ た圧縮方式で、低ビットレートでも高能率で録画できます。

元の音質をあまり損なうことなく音声を10分の1程度に圧 縮できる音声圧縮方式です。

PBC (Playback control) ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー 画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。 (本機は、バージョン2.0および1.1に対応しています。)

SS映像出力

の映像

画面の

映像

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離して テレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。 本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切り換えるS1/ S2規格に対応していますので、テレビのS映像入力端子の 種類にあわせて、信号が出力できます。

テレビ 本体 S映像出力端子S1 : S1のみに対応 S映像出力端子S1/S2:S1とS2に対応 S1映像信号 S2映像信号

4:3に圧縮されたワイド S1の機能に加え、レターボッ ソフトを自動的に16:9の クスのソフトを自動的にワイド 画面いっぱいに映し出します。 サイズに戻して映します。

> ディスク内 の映像

ディスク内

画面の 映像



TIFF (Tag Image File Format)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。デジタル カメラなどでは、高画質の画像を記録するために多く用い られます。

プログレッシブテレビのご紹介 (当社製のみ、2003年8月現在)

\ -			- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
テレビタイプ		品 番	(TH-)	
BSデジタル ハイビジョン	36DH200 36DH100 36D100 36D30T	36D30 36D20 36D10 32D100	32D30T 32D30 32D20 32D10	28D30 28D20 28D10
ハイビジョン	36HG1 36FH10	36FH1 32HG1	32FH10 32FH1	28HW3 28HW2
プログレッシブ ワイド	36FP50 36FP30 36FP25 36FP20 36FP15 36FP10	32FP50 32FP30 32FP25 32FP20 32FP15 32FP10	32FS10 32FY10 28FP50 28FP30 28FP25 28FP20	28FP15 28FS10 28FY10
プログレッシブ	33FP2	29FP5	29FP3	29FP2
DVDビデオ内蔵 ワイド液晶	15DT2	15DTX1	15LV1	
ワイド液晶	32LX10	22LH10	22LT1	15LT1
4:3液晶	20TA3 20LA1	17TA3 17LA1	14TA3 14LA1	
プラズマ ディスプレイ	50PX10 50PH50 50PXS10 50PH3 42PA20	42PD2 42PM50 42PM30 42PM20 42PM2	42PX10 42PAS10 42PXS10 37PA20 37PAS10	37PD10 37PD2 37PM50 37PM20 37PM2
リアプロジェクター	47FP10	48FH10		
液晶プロジェクター	AE300	AE200	AE100	

A&Q

	Q(質問)	 A(回答)	ページ
責⊕	ドルビーデジタルやDVDオーディオなど のマルチチャンネル音声、DTSの音声を 楽しみたいが、どのような機器が必要か	マルチチャンネル音声やDTSの音声は本機だけでは楽しめません。 光デジタルケーブルで、デコーダー(ドルビーデジタルやDTS、 DVDオーディオ)搭載アンプなどを接続してください。 本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネル(ステレオ)のため、	15
設置	ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか	DVDオーディオのマルチチャンネル音声は楽しめません。 本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	
接続	テレビにS端子、D端子とコンポーネント	コンポーネントやD端子は、DVDに記録されたままの状態で信号を	12
続	端子があるが、どれに接続したらいいか	出力するため、S端子より、さらに忠実に色を再現します。	
	BSデジタルチューナーを接続できるか	外部入力(L1~L3)に接続できます。DV入力には接続できません。	14
	別の地域でも使えるか	本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	
	海外で買ったDVDビデオやDVDオー ディオ、ビデオCDは再生できるか	映像方式がNTSCであれば再生できます。 DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	10
ディ	リージョン番号がないDVDビデオは 再生できるか	DVDビデオのリージョン番号はディスクが規格に適合していることも表します。リージョン番号がない場合は再生できません。	_
スク	DVD-R、CD-R/RWや DVD-RWは使えるか	DVD-R、CD-R/RWは使用できます。(ディスクの状態により使えないことがあります。また、フォーマットはできません。) DVD-RWは使用できません。 CD-R/RW、ファイナライズしたDVD-Rは録画/編集できません。	- -
	 ビデオやDVDから録画できるか	高速記録対応のDVD-Rも使用できます。 市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録画禁止処理	2
	こうなんりから歌画できるか	がされています。その場合は録画できません。	
	本機で録画したDVD-Rは 他の機器で再生できるか	本機で録画したDVD-Rを本機で「ファイナライズ」すると、DVD-R再生対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	48
	DVD-Rに24倍速でダビングできるか	録画モードがEPで録画した番組を高速モードで高速記録対応のDVD-Rにダビングすると、24倍速(6時間録画した場合は15分でダビング)になります。	44
수크	本機にデジタル信号を録音できるか	デジタルビデオカメラなどの音声は録音できます。	47
録画や録音	本機からデジタル信号のまま MDなどに録音できるか	デジタル信号(PCM)で録音できます。DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 "PCMダウンサンプリング変換 * 人 " Dolby Digital * PCM " DTS * 切 " (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzへ対応していることが必要です。)	53
		DTS信号やMP3信号は録音できません。	
	DVD-RAMは何回書き換えできるか	使用状況により異なりますが、10万回程度まで書き換えできます。	-
	録画中、音声多重放送の音声を 切り換えて聞くことはできるか	できます。ただし以下の場合は音声の切り換えができません。 (これらの音声は録画前に「二重放送音声記録」で選べます。) - [DVD]を選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っている場合 - 録画モードがXPで、「記録音声モードの設定〔XP時〕」がLPCMの場合 - 「DVD-R高速モード用録画」が「入」の場合	53
C		BSチューナーを接続しなくても、本機でBS(アナログ)を見たり録画したりすることができます(BS9チャンネルではできません)CSやBSデジタルのチューナーなどを本機の外部入力(L1~L3)に接続し、チャンネルでL1~L3を選ぶとCSやBSデジタルの放送を見たり録画したりできます。	14
S	CSやBSの放送を	有料放送を見るには放送会社との受信契約が必要です。	_
В	見たり録画したりできるか	CSやBSデジタルのチューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。 BSデジタルチューナーがDVDレコーダーのIrシステムに対応した機器の場合、Irシ	2 6 —
S 放送		ステムを使って録画することができます。(接続した機器の説明書をご確認ください。) BSデジタル放送の映画などには、著作権保護のため、一回録画が許可された映像が含まれている ことがあります。このような映像を録画するには、「CPRM」対応のディスクが必要です。ディス クのジャケットなどで確認してください。また、録画したこれらの映像は複製できません。	_
	ハイビジョン放送は録画できるか	M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力 (L1 ~ L3)に接続し、チャンネルでL1 ~ L3 を選ぶと録画できます。 ただし、 ハイビジョン画質では録画できません。	14

エラーメッセージ

テレビ画面 調べるところ・原因・対策		ページ
異常が発生しました決定ボタンを押してください [決定]を押すと、復旧動作を行います。復旧動作中は操作できません。		_
(対応)ディスクが入っていません	ディスクが裏返しになっていませんか。	22, 28
(対応)カードが入っていません	カードが入っていません。対応したカードを入れたのに表示された場合 は、本体の電源を切り、カードを入れなおしてください。	10、
対応HDDカードが入っていません	カードが非対応、またはフォーマットが異なっています。 当社製SDメディアストレージで記録したモバイルハードディスクが入っていますか。	
記録できないディスクが入っています	DVD-RAM、DVD-R以外のディスクやファイナライズ後のDVD-Rが 入っています。 マイクロドライブやモバイルハードディスクは、本機でフォーマットで	
このディスクは規定のフォーマットがされていません		
フォーマットできません	きません。	-
対応ディスクがありません	本機で使用できないディスクが入っています。	10
非対応ディスクが入っています	フォーマットされていないDVD-RAMが入っています。	48
カートリッジにライトプロテクトされた ディスクが入っています	DVD-RAMカートリッジまたは カードの書き込み禁止(プロテクト) を解除してください。	
カートリッジにライトプロテクトされています		
書き込みができません		
プロテクトされた番組があります	番組にプロテクトがかかっています。	36
プロテクトされたディスクが入っています	ディスクプロテクトがかかっています。	48
録画を正常に終了できませんでした	録画禁止の番組のため、録画できません。	_
(ディスクやカードなどが)いっぱいで記録できません	不要な番組を消去してください。(HDD、DVD-RAMのみ)	36, 48
番組数がいっぱいで(多すぎて)記録できません	新しいディスクやカードを使ってください。	_
ディスクへの書き込みができません	ディスクに傷や汚れがありませんか。	11
ディスクを交換してください	[▲]を押して、ディスクを取り出してください(電源が切れます)。	_
予約チャンネルを合わせてください	ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード予約ができません。	25
再生できない地域番号(リージョン番号)のディスクです	本機で再生できるDVDビデオは、リージョン番号が 「2 $_{ extsf{J}}$ 「ALL $_{ extsf{J}}$ 「2 $_{ extsf{J}}$ を含むものです。それ以外は再生できません。	_
このタイトルはレコーダーの 視聴制限レベルをこえています	視聴制限が設定されています。 視聴制限を変更してください。	52
\bigcirc	ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
再生できません	非対応のディスク(放送方式が異なるディスクなど)が入っています。	_
本機では再生できません	非対応の画像を再生しようとしました。 本体の電源を切り、カードを入れなおしてください。	- 32
フォルダがありません	本機で対応したフォルダがありません。	32

本体表示窓 調べるところ・原因・対策		ペーシ
NO READ	ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 DVD-RAM/PDレンズクリーナーの作業が終了しましたので [▲を押して取り出してください。	11
SELF CHECK	停電または、動作中に電源コードが抜けたため、復旧動作中です。表示が消えれば使えます。	_
UNSUPPORT	本機で録画や再生できないディスクが入っています。	10
HARD ERR	電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
HDD SLEEP	HDDの寿命を延ばすため、休止状態になりました。[HDD]を押すとHDDが起動します。	9
PROG FULL	すでに32件の予約がされています。不要な予約を消してください。	27
U12 REMOTE (数字) (数字)は1~3のいずれかを表示	本機とリモコンのリモコンモードが違っています。 リモコンのリモコンモードを(数字)と一致させてください。	55
U13	BSアンテナ線がショートしているため、自動的にBS電源を切りました。BS アンテナを正しく接続した後、「BS電源」を再設定してください。	16
U14	本機の内部温度が上昇しています。 安全のため動作停止中です。 表示が消えるまで、約30分間)お待ちください。 できるだけ風通しのよいところに設置し、冷却ファンの周りを空けてください。	_
U99	本機が正常に動作しません。本体の【POWER】【①//)を押し、電源を入/切してください。	_

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
電	電源が入らない	●電源プラグがコンセントから外れていませんか。	12
源	電源が自動的に切れる	● 節電機能(「自動電源〔切〕」)が設定されていませんか。● 安全装置が働いています。本体の[POWER](心/!)を押し、電源を入れてください。	52 -
表	表示が暗い	●「FLディマー」設定で明るさを変えてください。	53
	「O:00」が点滅している	●時刻を合わせてください。	51
	録画や再生時の時間表示が実際 よりも少なく表示される	●録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に1秒を0.999秒(29.97フレーム) としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、実際の録画には影響ありません。(例)1時間番組の時間表示は、約59分56秒となります。	_
示	ダビング中の時間表示やMP3 の再生時間が実際と違う	 ● 残量表示は実際より増減することがあります。 ● 早送り/早戻し中の表示時間やダビング中の時間表示が正しく表示されないことがあります。 ● 動きの少ない映像をMPEG2→4変換でダビングすると、少ない容量でダビングできることがあります。 	
	残量が使用した量に比べて少なく なったり多くなったりする	●静止画やSD動画が録画されていると残量表示は少なくなります。 ● DVD-Rに録画や編集を200回以上繰り返すと残量が減ります。 ● DVD-Rは番組を消去しても残量は増えません。	
	接続後、テレビの映りが悪くなった	● 分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。 ● BSアンテナからの線が劣化していませんか。販売店にご相談ください。	
	再生しようとすると、テレビ画面が切り換わる	● 「今すぐ再生」が働いていませんか。「切」にしてください。	55
テレ	予約録画中の映像が映らない	●予約録画は電源の入切にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認するには電源を「入」にしてください。	_
レ	画面メッセージが出ない	● 「オンスクリーン表示〔オート〕」が「入」になっていますか。	53
ビ	ブルーバック(青い画面)にならない	「ブルーバック」が「入」になっていますか。	53
曹	残像が多い	●映像設定で「3次元NR」「ブロックNR」「モスキートNR」を0にするか、 「MPEG-DNR」を「切」にしてください。	35
	CSやBS放送が映らない 有料番組やハイビジョン放送 が見られない	●接続した機器との接続、本機の設定を確認してください。WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。◆本機ではハイビジョン放送は見られません。	14、16
	ハウリング(ピー)音が出る	● モニター出力付きテレビで本機を再生するには、本機の入力をテレビ以外にしてください。	
	テレビが操作できない リモコンが働かない	 テレビのメーカー番号が異なっていませんか。 本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。 電池が入っていますか。電池が切れていませんか。 リモコンと本機の間に障害物 (ラックなどの色つきガラスも含む) がありませんか。 受光部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか。 	55 58 -
ボタン操作	操作できない	 外部入力自動録画の待機中ではありませんか ("EXT Link" 点灯)。 本体の[EXT LINK]を押して解除してください ("EXT Link" 消灯)。 ディスクによっては一部操作ができません。 "U14"点灯時は本体内部温度が高くなっています。 "U14"が消えるまで待ってください。 安全装置が働いている場合があります。本体の[POWER](め/)を押し、電源を入/切してください。 	26 – – –
	HDDの起動が遅い	い。切れない場合は約10秒押し続けるか、電源プラグを抜き、約1分後に入れてください。 ● HDD が休止状態になっていました(表示窓に "HDD SLEEP" と表示)。	9
	ディスクが取り出せない	 静止画、SD動画(MPEG4)の再生や編集の画面を表示していませんか。 本機の故障が考えられます。電源「切」状態で、本体の[■] (停止)と [CH ヘ]を同時に約5秒間、押し続けてください。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。 	32,40,42
	再生できない、すぐ停止する	● ディスクの裏表が逆になっていませんか。 ● 本機で使えないディスク、未記録のDVD-RAM、DVD-Rが入っていませんか。	22, 28 10
	映像や音声が一瞬止まる	● 高速モードでダビングしたファイナライズ後のDVD-Rでは、部分消去をした部分やシーンの切れ目で起きることがあります。● SD動画(MPEG2)をダビングした番組では、音声が途切れることがあります。	
	DVDビデオを再生できない	● 視聴制限が設定されていませんか。	52
再	音声や字幕の言語が 切り換わらない	● 複数の言語が収録されていますか。● 画面設定では切り換わらないディスクがあります。ディスクのメニューを使ってください。	_
生	字幕が出ない	● ディスクに字幕が収録され、「字幕情報」が「入」になっていますか。	35
	アングルが切り換わらない	● ディスクに複数のアングルが収録されていますか。	<u> </u>
	視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	● 初期設定の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。 [DVD]を押し[▲]を押して、トレイが開いている状態で、本体の [┗◀┃/◀◀]と[▶▶ / ▶▶]]を同時に5秒以上押してください。	
	早見再生ができない	「早送り時の音声と 1.3倍速再生」が「切」になっていませんか。録画モードをXPかFRにして録画中はできません。 RAM	53 -
プロ	横:縦比4:3の画像が左右に伸びる 画面サイズがおかしい	テレビの画面モードなどを使って調節してください。 調節できないときは「映像メニュー」で「プログレッシブ」を「切」にしてください。「接続するTV」「ワイドモード」「DVD-Video」「DVD-RAM」の設定を確認してください。	35 52, 53
2	映像の一部が二重になる	● ディスクの映像によって起こります。「プログレッシブ」を「切」にしてください。	35
ッ	画質調整が働かない	● 映像によっては働かないことがあります。	
グレッシブ映像	映像が出ない 映像が乱れる	 テレビの入力切り換えが違っていませんか。本機を接続した入力を選んでください。 HDD、DVD-RAM、DVD-Rが未記録ではありませんか。 プログレッシブに対応していないテレビに接続していませんか。 本体の[■](停止)と[TIME WARP]を同時に5秒以上押してください。 ハイビジョン方式の端子に接続していませんか。音声が乱れたり、映らないことがあります。 	-

次のような場合は、故障ではありません

PCカードが取り出せない

- 周期的なディスクの回転音がする
- ●早送り/早戻しすると映像が乱れる
- ●HDD休止時に音がする
- ●BS/CS放 ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる ●本機でダビングしたカードを他の機器で再生すると、「BESETボタンを押してください」などの表示がでる

100000000000000000000000000000000000000	
放送の一時的な休止による受信障害	休止中に反応が遅い

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
録画や予約、	録画できない	 ディスクが入っていますか。録画できないディスクが入っていませんか。 フォーマットされていないDVD-RAMが入っていませんか。 ディスクやカートリッジが書き込み禁止(プロテクト)になっていませんか。 録画制限のある番組を録画しようとしていませんか。 残量が無い場合や、番組数が最大数になっている場合は録画できません。また、部分消去などの編集を繰り返した場合には録画できなくなることがあります。不要な番組を消去してください。 ファイナライズしたDVD-Rに録画しようとしていませんか。 ディスクのそう入や電源の入切を50回以上繰り返したDVD-Rは録画や編集できなくなることがあります。 本機で録画したDVD-Rは他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。 	10 48 10,48 23,58 36 — —
	Gコード予約ができない 予約録画できない	● G コードのガイドチャンネルが正しく設定されていますか。 ● 同じガイドチャンネルが複数設定されていませんか。不要な方を削除してください。 ● 予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間帯が重なっていませんか。 ● "②"が消灯していませんか。[② (タイマー切/入)を押してください("②"点灯)。 ● 時刻が合っていますか。	19 19 27 25,26 51
予約、	[■](停止)を押しても、予約録画 や外部入力自動録画が停止しない	予約録画のときは[の] (タイマー切/入)を押してください("の"消灯)。外部入力自動録画のときは本体の[EXT LINK]を押す("EXT Link"消灯)。	25,26 26
	DVD-Rに高速モードでダビングできない	●HDDの録画時に「DVD-R高速モード用録画」を「入」に設定しましたか。	52
ダビ	DVD-Rでディスクの回転音が大きい	● DVD-Rへの録画時や高速モードでのダビング時は通常のディスク回転音より音が大きい場合があります。	_
ン	終了後も予約内容が消えない	●毎日・毎週予約では予約内容が残ります。	26
グ	外部入力自動録画できない	● CSチューナーなどが、本機の外部入力 l(L l)に接続されていますか。	14
	DV入力自動録画ができない	●録画できない場合や中断する場合は、接続と接続機器の設定などを確かめてください。● DV 機器からの映像がテレビ画面に表示されない場合は、録画できません。● テープ上でタイムコードが連続していない場合、正しく録画できない場合があります。● 機器によっては、DV入力自動録画がうまく働かないことがあります。	46 - - -
	録画した番組が消えた	●録画や編集中に、停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。番組が消えたり、ディスクが使えなくなることがあります。 フォーマットする(HDD、DVD-RAM)か、新しいディスクを使ってください。(当社では消えた番組や、使えなくなったディスクの保証はしません。)	48
	高速モードでDVD-Rにダビ ングすると時間がかかる	● 高速記録に対応していないディスクではありませんか。 ● 番組数が多い場合や、LPCMの音声を含む番組をダビングすると時間がかかります。	_ 44
	編集できない	● 残量が無い場合や、番組数が最大数になっている場合、部分消去などの編集を繰り返した場合には、編集できなくなることがあります。不要な番組を消去してください。	36
編	フォーマットできない	● ディスクが汚れていませんか。専用クリーナーできれいに拭いてください。● 本機で使えないディスクを使っていませんか。	11
編集	イン点、アウト点が 設定できない	● イン点とアウト点の間が3秒以内、またはイン点がアウト点の後ろにあると設定できません。● 静止画部分では設定できません。● 記録状態によって、作れるプレイリスト、シーンの数が減る場合があります。 (通常はプレイリスト99、シーン999まで)	
	番組を消しても残量が増えない	● DVD-Rに録画している場合は、番組を消去しても残量は増えません。	_
音声	音が出ない 音が小さい、おかしい 聞きたい音声が出ない (二カ国語放送の再生時、音声選択 で正しい音声を選んでも他チャン ネルの音声が漏れて聞こえるなど)	 接続を確認してください。アンプに接続している場合は、入力切り換えも確認してください。 音声選択が間違っていませんか。[音声]で正しい音声を選んでください。 サラウンドが設定されていませんか。「サラウンド」を切ってください。(カラオケディスクなど、ディスクによってはサラウンド効果が出ません。) ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんか。ディスクのジャケットなどを確認してください。 DVD-A 表示窓に "D.MIX" が表示されない3チャンネル以上のディスクは、フロントの2チャンネルのみ再生されます。 DVD-A 	12~15 30 34 —
	音声が切り換えられない	●以下の場合は音声の切り換えができません。 (これらの音声は録画前に「二重放送音声記録」で選べます。) ―「DVD」を選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っている場合 ―録画モードがXPで、「記録音声モードの設定〔XP時〕」がLPCMの場合 ―「DVD-R高速モード用録画」が「入」の場合 ●光デジタルケーブルでアンプと接続していませんか。「Dolby Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。 ●ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。 ●SD動画(MPEG4)の音声はモノラルです。	52, 53 15, 53
静止画・	カードの内容が読めない	 本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか(カードの内容が壊れている場合もあります)。 他の機器ではFAT12またはFAT16で、または本機でフォーマットしてください。 本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。 本機の電源を入れ直してください。 	10, 40, 43 10,32
S	複製(ダビング)や消去、 プロテクトに時間がかかる	● ファイル数やフォルダ数が多くないですか。その場合、数時間かかることがあります。 ● 複製、消去を繰り返していませんか。時間がかかる場合があります。	40, 48

●必ず、PCカードを奥まで差し込んでから取り出してください。

故障かな!?

よくお読みください

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

まず、お買い上げの販売店へ

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、 保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、DVD ビデオレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

60~61ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご 連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

田張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品	名	DVDビデオレコーダー	お買い上げ日	年 月 日	
品	番	DMR-E100H	故障の状況	できるだけ具体的に	

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国土演選号) 2570-087-087

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2T日17-7

2 (011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目

23 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南1丁目

2 (0155)33-8477 函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通制ヤンター内)

3 (0138)48-6631

区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10

2 (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本2丁目

2 (018)826-1600 **岩手** 盛岡市羽場13地割30-3 **25** (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **25** (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3T目12-2

2(023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65

2 (0243)34-1301

地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂 **73** (028)689-2555 2丁目26-17 **1**(03)5477-9780

群馬 高崎市大沢町229-1 **山梨** 甲府市宝1丁目4-13 **25** (027)352-1109

25 (055)222-5171 **茨城** つくば市花畑2丁目8-1

神奈川 横浜市港南区日野5丁目 **25** (029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **3**(045)847-9720

28 (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **25** (025)286-0171 **25** (043)208-6034

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80

25 (076)294-2683

富山 富山市寺島1298 **25** (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112 **2** (0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀7600-7 **23** (0263)86-9209

静岡 静岡市西島765 **3** (054)287-9000 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町

25 (052)819-0225 岡崎 岡崎市岡町南久保28 **3** (0564)55-5719

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁月30 **25** (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82 **25** (0577)33-0613

三重 久居市森町字北谷1920-3 **2** (059)255-1380

近 地

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 **25** (077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町

25 (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西1丁目

25 (06)6359-6225

区

奈良 大和郡山市筒井町800番地

3 (0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1

3 (073)475-2984 兵庫 神戸市中央区琴/緒町

3丁目2-6 **25** (078)272-6645

区

鳥取 鳥取市安長295-1 **25** (0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目2-33

3 (0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 **25** (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416 **25** (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93 **2** (0855)22-6629 岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807

25 (086)292-1162 広島 広島市西区南観音8丁目

13-20 **25** (082)295-5011

山□ 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23

2 (083)986-4050

兀

香川 高松市勅使町152-2 **2** (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108

2 (088)698-1125

高知 南国市岡豊町中島331-1 **2** (088)866-3142

愛媛 松山市土居田町750-2 **3**(089)971-2144

区

福岡 春日市春日公園3丁目48 **3** (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 **25** (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1 **2** (095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目8-35 **25** (097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉

2099-2 **25** (0985)63-1213 熊本 熊本市健軍本町12-3 **8** (096)367-6067 天草 本渡市港町18-11

25 (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目

25 (099)250-5657

大島 名瀬市長浜町10-1

23 (0997)53-5101

区 沖

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

25 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。